



Horloge à digit jumbo simple

Velleman Kit
Legen Heirweg 33
9890 Gavere

Pour effacer l'écran: pressez brièvement
Pour afficher l'heure: pressez encore une fois

- Régler l'horloge: pressez le bouton jusqu'à ce que le premier digit clignote.
- Pressez le bouton plusieurs fois pour régler le digit.
- Pressez le bouton jusqu'à ce que le deuxième digit clignote.
- Quand vous avez réglé tous les digits, 'P' apparaît.
- Pressez le bouton brièvement pour démarrer l'horloge.

Visitez www.velleman.be pour plus de détails.

