



Velleman Kit
Legen Heirweg 33
9890 Gavere
Belgium

Mini Quadro de Mensagens com Display LCD retroiluminado

Limpar display : prima "short".

Para ver as horas : prima novamente

- Para acertar o relógio : prima a tecla. Em primeiro lugar os dígitos piscam.
- Prima repetidamente até acertar no dígito pretendido.
- Deixe de premir para ir para o próximo dígito.
- Quando todos os dígitos estão corretos, aparecerá a letra 'P'.
- Prima rapidamente o botão para activar o relógio.

Para mais informações e software grátis, consulte www.velleman.be