



Velleman Kit
Legen Heirweg 33
9890 Gavere
Belgium

DMX-512 Light Controller software voor de K8062

U kunt sequenties voor lichtshows creëren met deze software.

Een sequentie bestaat uit meerdere scènes.

Creëer een scène door de waarden van de DMX kanalen in te stellen voor de gebruikte toestellen.

Pas de waarden voor de DMX kanalen aan met de faders, net zoals bij een traditionele DMX controller.

Selecteer het aantal DMX kanalen dat u wilt gebruiken met de **DMX Channels** regeling.

U kunt de geselecteerde kanalen doorlopen met de schuifregelaar onderaan.

Om een sequentie te creëren hoeft u enkel de parameters voor de toestellen (waarden voor de DMX kanalen), de fadetijd en de duur van de scènes in te stellen.

- Voeg de scènes toe aan het einde van de sequentie met de **Add Scene** knop.
 - Klik op een scène uit de lijst om deze te selecteren.
 - Voeg scènes in met de **Insert** knop.
 - Delete scènes met de **Delete Scene** knop.
 - Kopieer de instellingen van de geselecteerde scènes naar de faders met de **Copy Scene** knop.
 - U kunt de fadetijd instellen per scène.
- De fadetijd bepaalt hoe lang het duurt voor er wordt overgeschakeld op de nieuwe waarden.
- U kunt de duur van elke scène instellen.

De scèneduur bepaalt hoe lang de sequencer wacht tot hij overgaat tot de volgende stap.

Klik op **Play** om de sequentie af te spelen.

Gebruik de optie **Save Show** in het **File** menu om de sequentie op te slaan.

Gebruik de optie **Open Show** in het **File** menu om de opgeslagen sequentie te openen.

Ga naar www.velleman.be voor meer inlichtingen.