

GIK01 / GIK02 / GIK03 / GIK04 – ELECTRIC INSECT KILLER



1. Introduction & Features

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product



This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment.

Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialised company for recycling.

This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.

Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for buying the **GIK01 / GIK02 / GIK03 / GIK04!** If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions



Do not operate this device with open housing.



Keep this device away from rain and moisture.



Unplug the mains lead before opening the housing.

- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Do not switch the device on immediately after it has been exposed to changes in temperature. Protect the device against damage by leaving it switched off until it has reached room temperature.
- This device falls under protection class II. All other items fall under class I. It is therefore essential that the device be earthed. Have a qualified person carry out the electric connection.
- Make sure that the available voltage does not exceed the voltage stated in the specifications of this manual.
- Do not crimp the power cord and protect it against damage. Have an authorised dealer replace it if necessary.
- Disconnect the device from the mains to clean it or when it is not in use. Handle the power cord by the plug only.
- Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Keep the device away from children and unauthorised users.

3. General Guidelines

- The **GIK01 / GIK02 / GIK03 / GIK04** should only be connected to an alternating current of max. 230V AC/50Hz.
- Do not use the device in areas with vapours or flammable substances.
- Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it. Do not allow operation by unqualified people. Any damage that may occur will most probably be due to unprofessional use of the device.
- Always lead the power cable away from the device.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons.

4. Operating Instructions

IMPORTANT: Never touch the metal grid with your bare hands! If you need to replace the lamps or clean the tray, follow the safety instructions carefully.

a. Discharging the device before maintenance

- Switch off the device and unplug it from the mains.
- Use a screwdriver with an insulated handle. Make sure you only hold the screwdriver by the handle.
- Short-circuit the 2 wires of the inner metal grid by gently touching them simultaneously with the metal shaft of the screwdriver. A spark may arise. Repeat this manipulation until no more sparks arise.

b. Fitting a new lamp

- Discharge the device.
- Open the protective grid by loosening the screw that holds it.
- Replace the lamps with lamps of the same type and rating.

c. Cleaning the tray

- Discharge the device.
- Remove the tray by sliding it out of the device.
- Clean the tray with a brush.

5. Cleaning and Maintenance

1. All screws should be tightened and free of corrosion.
2. The housing and its accessories should not be deformed.
3. Moving mechanic parts must not show any signs of wear and tear.
4. The electric power supply cables must not show any damage. Have a qualified technician maintain the device.
5. Disconnect the device from the mains prior to maintenance activities.
6. Wipe the device regularly with a brush. Do not use water, alcohol or solvents.
7. Contact your dealer for spare parts if necessary.

6. Technical Specifications

	GIK01	GIK02	GIK03	GIK04
Input voltage	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz
Grid voltage	800V	7200V	7200V	7200V
Lamp	1 x 4W	2 x 6W	2 x 10X	2 x 15W
Dimensions (mm)	315 x 135 x 135	270 x 260 x 115	395 x 300 x 115	495 x 325 x 115
Weight	0.6kg	1.6kg	3kg	3.5kg
Effective area	15m ³	25m ³	40m ³	45m ³
Spare lamp	GIK01LAMP	GIK02LAMP	GIK03LAMP	GIK04LAMP

The information in this manual is subject to change without prior notice.

GIK01 / GIK02 / GIK03 / GIK04 – ELEKTRISCHE INSEKTENVERDELGER

1. Inleiding en kenmerken

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.

■ Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terecht komen voor recyclage.

U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.

Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Heeft u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Als het toestel werd beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies



Gebruik dit toestel niet met een open behuizing.



Bescherm dit toestel tegen regen en vochtigheid.



Verzeker u ervan dat dit toestel niet aangesloten is op een stroombron alvorens het te openen.

- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Om beschadiging te vermijden, zet u het toestel best niet aan onmiddellijk nadat het werd blootgesteld aan temperatuurschommelingen. Wacht tot het toestel op kamertemperatuur gekomen is.
- Dit toestel valt onder beschermingsklasse II. Alle andere voorwerpen vallen onder beschermingsklasse I, wat wil zeggen dat het toestel geaard moet zijn. Een geschoolde technicus moet de elektrische aansluiting verzorgen.
- De beschikbare netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning in de specificaties achteraan de handleiding.
- De voedingskabel mag niet omgeplooid of beschadigd zijn. Laat uw dealer zo nodig een nieuwe kabel plaatsen.
- Trek de stekker uit het stopcontact (trek nooit aan de kabel!) voordat u het toestel reinigt en als u het niet gebruikt.
- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie.
- Hou dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.

3. Algemene Richtlijnen

- U mag dit toestel enkel gebruiken met een wisselspanning van maximum 230Vac/50Hz.
- Gebruik het toestel niet in de nabijheid van dampen en brandbare goederen.
- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken. Ongeschoolde personen mogen dit toestel niet gebruiken. Meestal is beschadiging het gevolg van onprofessioneel gebruik.
- Houd de voedingskabel altijd uit de buurt van het toestel.
- Om veiligheidsredenen mag de gebruiker geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel.

4. Gebruik

BELANGRIJK: Raak in geen geval de metalen rooster met de blote handen! Volg de handleiding nauwkeurig mocht u een lamp vervangen of de lade schoonmaken.

a. Het toestel ontladen voor het onderhoud

- Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik een schroevendraaier met een geïsoleerd handvat. Houd de schroevendraaier enkel vast bij het handvat.
- Veroorzaak een kortsluiting tussen de 2 draden van de interne metalen rooster door ze gelijktijdig aan te raken met het metalen gedeelte van de schroevendraaier. Er kan een vonkje ontstaan. Herhaal deze procedure tot er geen vonken meer zijn.

b. Een nieuwe lamp plaatsen

- Ontlaad het toestel.
- Open de beschermende rooster door de schroeven los te draaien.
- Vervang de lampen door lampen van hetzelfde type en dezelfde waarde.

c. De lade schoonmaken

- Ontlaad het toestel.
- Schuif de lade uit het toestel.
- Maak de lade schoon met behulp van een borstel.

5. Reiniging en onderhoud

1. Alle gebruikte schroeven moeten goed zijn aangespannen en mogen geen sporen van roest vertonen.
2. De behuizing en de accessoires mogen niet vervormd zijn.
3. Mechanisch bewegende delen mogen geen sporen van slijtage vertonen en mogen niet onregelmatig bewegen.
4. De voedingskabels mogen niet beschadigd zijn. Laat het toestel onderhouden door een geschoolde technicus.
5. Ontkoppel het toestel van het lichtnet voor u aan onderhoudswerkzaamheden begint.
6. Maak het toestel geregeld schoon met een borstel. Gebruik geen water, alcohol of solvent.
7. Bestel eventuele reserveonderdelen bij uw dealer.

6. Technische specificaties

	GIK01	GIK02	GIK03	GIK04
Voeding	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz
Voltage rooster	800V	7200V	7200V	7200V
Lamp	1 x 4W	2 x 6W	2 x 10X	2 x 15W
Afmetingen (mm)	315 x 135 x 135	270 x 260 x 115	395 x 300 x 115	495 x 325 x 115
Gewicht	0.6kg	1.6kg	3kg	3.5kg
Bereik	15m ³	25m ³	40m ³	45m ³
Reservelamp	GIK01LAMP	GIK02LAMP	GIK03LAMP	GIK04LAMP

De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

GIK01 / GIK02 / GIK03 / GIK04 – TUE-INSECTES ELECTRIQUE

1. Introduction et caractéristiques

Aux résidents de l'Union Européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que, si l'appareil est jeté après sa vie, il peut nuire à l'environnement.

Ne jetez pas cet appareil (et des piles éventuelles) parmi les déchets ménagers ; il doit arriver chez une firme spécialisée pour recyclage.

Vous êtes tenu à porter cet appareil à votre revendeur ou un point de recyclage local.

Respectez la législation environnementale locale.

Si vous avez des questions, contactez les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne l'installez pas et consultez votre revendeur.

2. Prescriptions de sécurité



N'utilisez pas l'appareil avec le boîtier ouvert.



Protégez l'appareil contre la pluie et l'humidité.



Débranchez le câble d'alimentation avant d'ouvrir le boîtier.

- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce manuel et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Ne branchez pas l'appareil après exposition à des variations de température. Afin d'éviter des dommages, attendez jusqu'à ce que l'appareil ait atteint la température ambiante avant de l'utiliser.
- Cet appareil ressort à la classe de protection II. Tout autre appareil ressort à la classe de protection I, ce qui implique que l'appareil doit être mis à la terre. Un technicien qualifié doit établir la connexion électrique.
- La tension réseau ne peut pas dépasser la tension mentionnée dans les spécifications à la fin de ce manuel.
- Le câble d'alimentation ne peut pas être replissé ou endommagé. Demandez à votre revendeur de renouveler le câble d'alimentation si nécessaire.
- Débranchez l'appareil s'il n'est pas utilisé ou pour le nettoyer. Tirez la fiche pour débrancher l'appareil ; non pas le câble.
- La première mise en service peut s'accompagner d'un peu de fumée ou d'une odeur particulière. C'est normal. Toute fumée ou odeur disparaîtra graduellement.
- Les dommages occasionnés par des modifications à l'appareil par le client, ne tombent pas sous la garantie.
- Gardez votre **GIK01 / GIK02 / GIK03 / GIK04** hors de la portée de personnes non qualifiées et de jeunes enfants.

3. Directives générales

- Branchez cet appareil à une source de courant CA de max. 230Vac/50Hz.
- Evitez l'utilisation en proximité d'émanations et de sources inflammables.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser. Ne permettez pas aux personnes non qualifiées d'opérer cet appareil. La plupart des dégâts sont causés par un usage non professionnel.
- Tenez le cordon d'alimentation loin de l'appareil.
- Toute modification de l'appareil est interdite pour des raisons de sécurité.

4. Emploi

IMPORTANT: Ne touchez pas la grille métallique avec les mains! Suivez les instructions avec précision en cas de remplacement de la lampe ou le nettoyage du tiroir.

a. Déchargement de l'appareil avant l'entretien

- Eteignez l'appareil et débranchez-le du réseau.
- Utilisez un tournevis isolé. Tenez le tournevis que par le manche.
- Court-circuitez les 2 câbles de la grille métallique interne en les touchant simultanément avec la lame du tournevis. Une étincelle se produira. Répétez cette procédure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étincelles.

b. Remplacement de la lampe

- Déchargez l'appareil.
- Ouvrez la grille protectrice en desserrant les vis.
- Remplacez les lampes avec des lampes du même type et avec les mêmes valeurs.

c. Le nettoyage du tiroir

- Déchargez l'appareil.
- Ouvrez le tiroir et sortez-le de l'appareil.
- Nettoyez le tiroir avec une brosse.

5. Nettoyage et entretien

1. Serrez les écrous et les vis et vérifiez qu'ils ne rouillent pas.
2. Le boîtier et les accessoires ne peuvent pas être déformés.
3. Les parties mécaniques mobiles ne peuvent pas être usées ou bouger de manière irrégulière.
4. Les câbles d'alimentation ne peuvent pas être endommagés. Un technicien qualifié doit entretenir l'appareil.
5. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
6. Nettoyez l'appareil régulièrement avec une brosse. Evitez l'usage d'eau, d'alcool et de solvants.
7. Commandez des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.

6. Spécifications techniques

	GIK01	GIK02	GIK03	GIK04
Alimentation	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz
Voltage de la grille	800V	7200V	7200V	7200V
Lampe	1 x 4W	2 x 6W	2 x 10X	2 x 15W
Dimensions (mm)	315 x 135 x 135	270 x 260 x 115	395 x 300 x 115	495 x 325 x 115
Poids	0.6kg	1.6kg	3kg	3.5kg
Portée	15m ³	25m ³	40m ³	45m ³
Lampe de réserve	GIK01LAMP	GIK02LAMP	GIK03LAMP	GIK04LAMP

Toutes les informations présentées dans ce manuel peuvent être modifiées sans notification préalable.

GIK01 / GIK02 / GIK03 / GIK04 – REPELENTE ELECTRÓNICO PARA INSECTOS

1. Introducción & características

A los ciudadanos de la Unión Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.

■ No tire este aparato (ni las pilas eventuales) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.

Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por haber comprado el **GIK01 / GIK02 / GIK03 / GIK04!** Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarlo. Verifique si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte antes de la puesta en marcha. Si es el caso, no conecte el aparato a la red y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad



No utilice el aparato con la caja abierta.



No exponga este aparato a la lluvia ni humedad.



Desconecte el cable de alimentación de la red antes de abrir la caja.

- Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
- No conecte el aparato si ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura. Espere hasta que el aparato llegue a la temperatura ambiente.
- Este aparato pertenece a la clase de protección II. Por lo tanto, es esencial que el aparato esté puesto a tierra. La conexión eléctrica debe llevarla a cabo un técnico cualificado.
- Asegúrese de que la tensión de red no sea mayor que la tensión indicada en las especificaciones.
- No aplaste el cable de alimentación y protéjalo contra posibles daños causados por algún tipo de superficie afilada. Si es necesario, pida a su distribuidor reemplazar el cable de alimentación.
- Desconecte siempre el aparato si no va a usarlo durante un largo período de tiempo o antes de limpiarlo. Tire siempre del enchufe para desconectar el cable de red, nunca del propio cable.
- Puede producirse humo u olor durante la primera puesta en marcha. Es normal y el humo o el olor desaparecerá poco a poco.
- Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
- Mantenga el **GIK01 / GIK02 / GIK03 / GIK04** lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.

3. Normas generales

- Conecte este aparato a una fuente de corriente CA de máx. 230Vac/50Hz.
- No utilice este aparato cerca de vapores o materiales inflamables.
- Familiarícese con el funcionamiento del aparato. Sólo personas cualificadas pueden manejar este aparato. La mayoría de los daños son causados por un uso inadecuado.
- Mantenga el cable de alimentación lejos del alcance del aparato.
- Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas.

4. Uso

IMPORTANTE: ¡No toque la rejilla metálica con las manos! Siga cuidadosamente las instrucciones al reemplazar la lámpara o al limpiar la bandeja.

a. Descargar el aparato antes del mantenimiento

- Desactive el aparato y desconéctelo de la red.
- Utilice sólo un destornillador con mango aislado. Mantenga el destornillador siempre por el mango.
- Cortocircuite los 2 cables de la rejilla metálica interna al tocarlos simultáneamente con la hoja del destornillador. Se producirá una chispa. Repita este procedimiento hasta que no se produzcan más chispas.

b. Reemplazar la lámpara

- Descargue el aparato.
- Abra la rejilla de protección al desatornillar los tornillos.
- Reemplace las lámparas por otras del mismo tipo y los mismos valores.

c. Limpiar la bandeja

- Descargue el aparato.
- Abra la bandeja y sáquela del aparato.
- Limpie la bandeja con un cepillo.

5. Limpieza y mantenimiento

1. Apriete bien las tuercas y los tornillos y verifique que no hay señales de oxidación.
2. No modifique la caja ni los accesorios.
3. Las partes móviles no pueden mostrar ningún rastro de desgaste y deben estar bien equilibradas.
4. No dañe los cables de alimentación. Contacte con un técnico especializado para instalar el aparato.
5. Desconecte el aparato de toda fuente antes de limpiarlo.
6. Limpie el aparato regularmente con un cepillo. Evite el uso de agua, alcohol y de disolventes.
7. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.

6. Especificaciones

	GIK01	GIK02	GIK03	GIK04
Alimentación	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz
Tensión de la rejilla	800V	7200V	7200V	7200V
Lámpara	1 x 4W	2 x 6W	2 x 10X	2 x 15W
Dimensiones (mm)	315 x 135 x 135	270 x 260 x 115	395 x 300 x 115	495 x 325 x 115
Peso	0.6kg	1.6kg	3kg	3.5kg
Alcance	15m ³	25m ³	40m ³	45m ³
Lámpara de recambio	GIK01LAMP	GIK02LAMP	GIK03LAMP	GIK04LAMP

Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

GIK01 / GIK02 / GIK03 / GIK04 – FLUGINSEKTENVERNICHTER

1. Einführung und Eigenschaften

An alle Einwohner der Europäischen Union

Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann.

Entsorgen Sie die Einheit (oder die verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder die verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden.

Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden.

Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Danke für den Kauf des **GIK01 / GIK02 / GIK03 / GIK04!** Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2. Sicherheitsvorschriften



Nicht mit geöffnetem Gehäuse verwenden.



Vor Regen und Feuchte schützen.



Trennen Sie das Gerät vom Netz bevor Sie das Gehäuse öffnen.

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein wenn es Temperaturschwankungen ausgesetzt wurde. So vermeiden Sie Beschädigung. Warten Sie bis das Gerät die Umgebungstemperatur erreicht hat.
- Dieses Gerät entspricht Schutzklasse II. Alle anderen Teile entsprechen Schutzklasse I. Das Gerät muss deshalb geerdet sein. Überlassen Sie die Installation einem qualifizierten Techniker.
- Die verfügbare Netzspannung darf die Spannung beschrieben in den technischen Daten dieser Bedienungsanleitung nicht überschreiten.
- Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Bei Beschädigungen soll eine Fachkraft das Kabel ersetzen.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz. Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie nie an der Netzleitung.
- Eigenmächtige Änderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten. Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
- Halten Sie dieses Gerät von Kindern und Unbefugten fern.

3. Allgemeine Vorschriften

- Der **GIK01 / GIK02 / GIK03 / GIK04** darf nur bei einem Wechselstrom von max. 230V AC/50Hz verwendet werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit Dämpfen oder brennbaren Stoffen.
- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Meist ist die Beschädigung des Gerätes das Ergebnis von unfachmännischer Bedienung.
- Vermeiden Sie, dass sich das Kabel während des Betriebes vor dem Gerät befindet.
- Eigenmächtige Änderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten.

4. Bedienungsanweisungen

WICHTIG: Berühren Sie nie das Metallgitter mit den bloßen Händen ! Wenn Sie die Lampe wechseln oder den Boden reinigen müssen, müssen Sie die Sicherheitsvorschriften sorgfältig befolgen.

a. Das Gerät vor der Wartung entladen

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz.
- Verwenden Sie einen Schraubendreher mit isoliertem Handgriff. Achten Sie darauf, dass Sie den Schraubendreher nur am Handgriff festhalten.
- Schließen Sie die zwei Drähte des inneren Metallgitters kurz, indem Sie mit den zwei Drähten zur gleichen Zeit die Metallklinge berühren. Es könnte einen Funken geben. Wiederholen Sie diese Handlungen bis es keine Funken mehr gibt.

b. Die Lampe wechseln

- Entladen Sie das Gerät.
- Öffnen Sie das Schutzgitter, indem Sie die Schraube losdrehen.
- Ersetzen Sie die Lampe durch eine Lampe desselben Typs und mit derselben Leistung.

c. Den Boden reinigen

- Entladen Sie das Gerät.
- Schieben Sie den Boden aus dem Gerät.
- Reinigen Sie ihn mit einer Bürste.

5. Wartung & Pflege

1. Verwendete Schrauben müssen fest angespannt werden und dürfen keine Rostspuren zeigen.
2. Das Gehäuse und die Zubehörteile dürfen nicht verformt sein.
3. Mechanisch bewegende Teile dürfen keine Spuren von Abnutzung aufweisen und müssen ungehindert bewegen können.
4. Sorgen Sie dafür, dass die Netzkabel nicht beschädigt sind. Das Gerät muss von einem qualifizierten Mechaniker gewartet werden.
5. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz.
6. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einer Bürste. Verwenden Sie kein Wasser, keinen Alkohol oder keine Reinigungsmittel.
7. Wenden Sie sich für Ersatzteile an Ihren Händler.

6. Technische Daten

	GIK01	GIK02	GIK03	GIK04
Eingangsspannung	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz
Gitterspannung	800V	7200V	7200V	7200V
Lampe	1 x 4W	2 x 6W	2 x 10X	2 x 15W
Abmessungen (mm)	315 x 135 x 135	270 x 260 x 115	395 x 300 x 115	495 x 325 x 115
Gewicht	0.6kg	1.6kg	3kg	3.5kg
Reichweite	15m ³	25m ³	40m ³	45m ³
Ersatzlampe	GIK01LAMP	GIK02LAMP	GIK03LAMP	GIK04LAMP

Alle Änderungen vorbehalten.