

Altavoz Bluetooth

GUÍA DE USUARIO

BTL-60

Instrucciones de funcionamiento

Al encender el altavoz, será por medio de un arranque estándar en el modelo Bluetooth. Puede sincronizar fácilmente con su smartphone o PC con la función Bluetooth. Si no se sincroniza en un plazo de 10 minutos, el altavoz se pondrá en modo de suspensión, y tendrá que apagarlo/encenderlo para sincronizar de nuevo.

Pulse el botón “M” para cambiar las funciones,



Instrucciones de los botones:

- (1) ENCENDIDO/APAGADO: Tecla de encendido
- (2) Puerto LINEA: Puerto de entrada de audio de 3,5
- (3) Micrófono
- (4) ►|| Reproducir/Pausar/Contestar: Poner en pausa y reproducir en modo de reproducción, en el modo Bluetooth, cuando llame, son las teclas de responder y colgar, doble clic, volver a marcar el último número de teléfono.
- (5) -◀ Bajar volumen/siguiente: Mantenga pulsado para bajar el volumen. En el modo FM, pulse brevemente para cambiar la frecuencia de PRE, en el modo música, pulse brevemente para cambiar a la canción anterior.

- (6)  Subir volumen/PRE: Mantenga pulsado para subir el volumen, en el modo FM, pulse brevemente para cambiar a la siguiente frecuencia, en el modo música, pulse brevemente para cambiar a la siguiente canción
- (7) M - cambio de modo: cambiar al modo de radio FM, en modo "FM", mantenga pulsado durante  3 segundos para sintonizar.

(Nota: pulsación corta = mantenga pulsada la tecla durante menos de 1 segundo, pulsación larga: mantenga pulsada la tecla durante unos 3 segundos)

Botón de control de luz:



1. botón de modo de luz:

La luz parpadea cuando se encuentra en modo (el seno de color se mueve hacia arriba y hacia abajo)



primera pulsación, modo 1 (conversión a todo color, con doble línea).



segunda pulsación, modo 2 (combinación de gráficos de rotación multicolor)



tercera pulsación, modo 3  (conversión a todo color, con doble línea)



cuarta pulsación, modo 4: (desplazamiento de flechas multicolor)



quinta pulsación, modo (luz apagada)



sexta pulsación, luz (se mueve hacia arriba a todo color con la barra de luz)



al pulsar de nuevo se ilumina de nuevo al estado por defecto.

Cómo encender y apagar

ENCENDIDO: ponga el interruptor en la posición ON; APAGADO: ponga el interruptor en la posición OFF,

Cómo conectar dispositivos Bluetooth (teléfono móvil/ordenador portátil/IPHONE/IPAD, etc)

1. Encienda el altavoz y asegúrese de que está en el modo Bluetooth. El indicador parpadea de color azul, y suena un pitido.
2. Introduzca los ajustes de Bluetooth en su smartphone o PC, encuentre **BTL-60** en la lista sobre las unidades Bluetooth, y selecciónelo para sincronizar.
3. Una vez se sincronice correctamente, sonará un pitido en el altavoz, y aparecerá en el teléfono que el altavoz está conectado. Si es necesario introducir una contraseña cuando realiza la sincronización, escriba “0000”.
4. Después de la correcta conexión, se pueden reproducir los dispositivos Bluetooth en el altavoz. La luz azul parpadea lentamente cuando está en modo de reproducción de Bluetooth.

Cómo utilizar el modo de entrada AUX.

En cualquier modo, inserte 3,5 mm al altavoz Bluetooth y, a la fuente de audio que desea escuchar. El altavoz Bluetooth cambiará automáticamente a la entrada AUX.

Cómo utilizar la radio FM

Pulse **M** para entrar en modo FM. A continuación mantenga pulsado **M** para realizar la búsqueda automática de canales. El indicador azul parpadea. Cuando haya terminado, el sistema reproducirá automáticamente la primera emisora encontrada. Pulse brevemente  + o  - para cambiar emisoras.

Nota: Inserte el cable USB para una mejor recepción de FM. Funciona como una antena.

Cómo cargar el altavoz

Cargue el altavoz antes de usarlo por primera vez. Conecte una parte del cable de carga USB al puerto Micro USB del altavoz, y la otra parte a un puerto USB del ordenador o un adaptador USB externo (no incluido). La carga completa de la batería puede tardar hasta 6 horas (la primera vez prolongue el tiempo de carga). Una vez finalizada la carga se apagará el indicador rojo.

PREGUNTAS FRECUENTES

No se puede conectar y reproducir

- 1) Compruebe la configuración de Bluetooth en su teléfono o PC. (algunos PC no se pueden utilizar para el audio Bluetooth)

- 2) Compruebe si el altavoz está correctamente cargado. Si el indicador parpadea en rojo cuando se enciende el altavoz, cárguelo.
- 3) Apague, sincronice de nuevo la unidad Bluetooth, e inténtelo otra vez.
*Si lo anterior no resuelve sus problemas, póngase en contacto con la tienda donde lo adquirió.

Mala recepción de radio

- ★ Vuelva a buscar la emisora en un lugar abierto
- ★ Inserte el cable USB como antena externa para mejorar la recepción

Especificaciones:

Especificaciones del altavoz: 40 MM×3 W

Salida: 3 W*2

Respuesta de frecuencia: 200 Hz-20 KHz

Sensibilidad: 100 db±5 db

Relación S/R: ≥90 DB

Distorsión: ≤5%

Especificaciones Bluetooth: Bluetooth 3.0

Protocolo de comunicación Bluetooth:

Admite el modo de transmisión de audio avanzado (A2DP) Ver 1.2

Admite la compatibilidad de modo de control remoto (AVRCP) Ver 1.0

Rango de comunicación Bluetooth: Superior a 10 M

Alimentación: Litio integrado

Tiempo de carga: 8 horas (la primera vez, prolongue el tiempo de carga)

Tiempo de reproducción Bluetooth: 8 horas

Adaptador: Puerto Micro USB, puerto de entrada 3,5 AV

Dimensiones: 157 mm* 70 mm

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por lo tanto, Inter Sales A/S, declara que este producto cumple con las exigencias esenciales y otros artículos relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede obtener una copia de la declaración de conformidad en:

Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dinamarca.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics