

DENVER DSC-5000

Importante – ¡lea la siguiente información!

Cuando el patinete eléctrico DV-10306 / DSC-5000MK2 sale de fábrica, la batería no está completamente cargada. Y para evitar daños, se descargará completamente si no lo utiliza durante un largo período de tiempo.

Si la batería está completamente descargada y el LED de carga se ilumina en verde, siga los siguientes pasos:

1. Deje que la batería se cargue durante 9 - 10 horas. Así se asegurará de recargar la batería completamente porque el procedimiento de carga normal tardará 3-4 horas en iniciarse.
2. Utilice el patinete sin arrancar el motor. Aumente manualmente la velocidad utilizando los pies (± 100 m). Luego, conecte la batería. Así, la rueda frontal ayudará a activar la función de carga y la batería tardará unas 2-3 horas en cargarse.

