

DENVER DSC-5000

Important – Veuillez lire !

Le type de batterie dans le E-scooter DV-10306 / DSC-5000MK2 n'est pas complètement chargé dans la ligne de production. Les batteries peuvent se décharger lentement si non utilisées.

Cela peut nécessiter de charger lentement les batteries si elles sont complètement déchargées, afin d'éviter d'endommager les cellules.

Si vous ne pouvez pas mettre votre scooter en marche et qu'il semble ne pas se charger (le chargeur s'allume en vert instantanément), procédez de la façon suivante.

1. Laissez le chargeur connecté pendant 9 à 10 heures. Cela permettra de recharger complètement la batterie (cela peut prendre 3 à 4 heures avant que batterie ne se recharge normalement).
2. Pilotez le E-scooter manuellement sans le mettre en marche. Utilisez vos jambes pour donner de la vitesse, sur environ 100 m, puis connectez le chargeur. Ainsi, le moteur dans la roue avant aidera à activer la fonction de charge (une charge complète prend 2 à 3 heures si utilisé de cette façon).

