

DENVER DSC-5000

Importante – Leia, por favor!

A bateria que é utilizada pela E-scooter DV-10306 / DSC-5000MK2 E-scooter não vem totalmente carregada de fábrica. Quando não são utilizadas estas baterias podem ir descarregando lentamente.

Caso verifique que não consegue ligar a sua scooter, e que esta parece não estar a carregar (o carregador acende a luz verde imediatamente), tente uma das seguintes sugestões.

1. Deixe o carregador ligado durante 9-10 horas. Isto garantirá que a bateria será totalmente carregada novamente (pode levar 3-4 horas antes de iniciar o carregamento normal).
2. Conduza a E-scooter manualmente sem ter de a ligar. Use as suas pernas para ganhar velocidade, durante cerca de 100 metros, e depois ligue o carregador. O motor existente na roda da frente ajudará a activar a função de carregamento e irá carregar normalmente (uma carga completa demorará 2 a 3 horas se utilizar este modo)

