


## GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OASIS (TC500) – AVT2

### Als draadloze zender (TX-modus)

- 1) Sluit de audiobron (tv, dvd, enz.) aan op de "TX input" poort van Oasis met de meegeleverde audiokabels (optisch of AUX/RCA).
- 2) Sluit Oasis aan op een voedingsbron (tv, USB-aansluiting van pc of voedingsadapter) met een USB-kabel.
- 3) Zet de TX/RX-schakelaar op "TX".
- 4) Zet de Power/Mode-schakelaar op "Bluetooth".
- 5) **Belangrijk:** Selecteer de correcte audio-ingang (AUX/OPT) door kort op de knop  te drukken.
- 6) Koppel Oasis met het Bluetooth compatibele toestel (koptelefoon/luidspreker).
  1. Oasis in koppelmodus = de TX-led knippert snel en afwisselend groen / wit.
    - Eerste gebruik: Oasis schakelt automatisch over naar koppelmodus (geheugen is leeg).
    - Vervolgens: Houd de BT-knop gedurende 3 seconden ingedrukt.
  2. Zet de koptelefoon/luidspreker in koppelmodus (raadpleeg de handleiding).
  3. Wacht tot de verbinding tot stand is gebracht.


### Als draadloze ontvanger (RX-modus)

- 1) Sluit de luidsprekers aan op de "RX Output" poort van Oasis met de meegeleverde audiokabels (optisch of AUX/RCA).
- 2) Sluit Oasis aan op een voedingsbron met een USB-kabel of voedingsadapter).
- 3) Zet de TX/RX-schakelaar op "RX".
- 4) Zet de Power/Mode-schakelaar op "Bluetooth".
- 5) **Belangrijk:** Selecteer de correcte audio-uitgang (AUX/OPT) door kort op de knop  te drukken.
- 6) Koppel Oasis met het Bluetooth compatibele toestel (telefoon / pc / tablet).
  1. Oasis in koppelmodus = de RX-led knippert snel en afwisselend groen / wit.
    - Eerste gebruik: Oasis schakelt automatisch over naar koppelmodus (geheugen is leeg).
    - Vervolgens: Houd de BT-knop gedurende 3 seconden ingedrukt.
  2. Activeer Bluetooth op uw toestel om "Avantree Oasis" te vinden en verbinding te maken.
  3. Wacht tot de verbinding tot stand is gebracht.

### Bypass-modus (Bluetooth uitgeschakeld, audio direct modus)

- 1) Sluit de audiobron aan op de "TX Input"-poort van Oasis met de meegeleverde audiokabels (optisch of AUX/RCA).
- 2) Sluit de luidsprekers aan op de "RX Output"-poort van Oasis met de audiokabel (optisch of AUX/RCA).
- 3) Sluit Oasis aan op een voedingsbron met een USB-kabel of voedingsadapter.
- 4) Zet de Power/Mode-schakelaar op "Bypass".
- 5) Selecteer de correcte audioin-/uitgang (AUX/OPT) door kort op de knop te drukken. Belangrijk: Bypass-modus functioneert uitsluitend voor AUX naar AUX & OPT naar OPT.
- 6) Het toestel is klaar voor gebruik.

**Belangrijk:**

1. Selecteer steeds de correcte audio in-/uitgang (AUX/OPT).
2. Volume +/- functioneert uitsluitend voor de AUX-in/uitgang (niet voor OPT).
3. Zorg ervoor dat de audio-uitgang geactiveerd is. Om te testen, sluit een koptelefoon aan op de AUX-poort.
4. Dolby/DTS via OPT wordt niet ondersteund.
5. In Bypass-modus gaat het signaal direct van AUX naar AUX en van OPT naar OPT.
6. Om de functie Voice Prompt in/uit te schakelen, houd de knop  gedurende 3 seconden ingedrukt.