

Einstellige Jumbo Uhr

Velleman Kit Legen Heirweg 33 9890 Gavere Belgium

Display löschen: kurz drücken Zeit zeigen: nochmals drücken

- Uhr einstellen: Taste eingedrückt halten. Die erste Ziffer blinkt.
- Drücken Sie wiederholt auf die Taste um die Ziffer zu wählen.
- Halten Sie die Taste eingedrückt um die nächtste Ziffer zu selektieren.
- Wenn alle Ziffer eingestellt sind, wird 'P' gezeigt.
- Drücken Sie kurz auf die Taste um die Uhr zu starten.

Bitte besuchen Sie www.velleman.be für mehr Info.