



Klok met enkele jumbodigit

Velleman Kit
Legen Heirweg 33
9890 Gavere

Om het scherm te wissen: druk kort

Om de tijd te tonen: druk nog eens

- Klok instellen: hou de knop ingedrukt tot de eerste digit knippert.
- Druk herhaaldelijk op de knop om de digit in te stellen.
- Hou de knop even ingedrukt om de volgende digit te selecteren.
- Wanneer alle digits zijn ingesteld, verschijnt er 'P'.
- Druk kort op de knop om de klok te starten.

Ga naar www.velleman.be voor meer inlichtingen.

