

## Persönliches animiertes Namensschild





***VM112***

## Eigenschaften

**Sehr geeignet für Partys, in der Disco, für Werbung, Messen usw.**

- kreieren Sie Ihre eigene Animation auf einem Namensschild
- zeichnen Sie die Animation mit der mitgelieferten Software und senden Sie die Animationen zum Namensschild (mit RS232)
- 8 Animationen von 25 Frames können im Namensschild gespeichert werden und können einfach selektiert werden
- regelbare Animationsgeschwindigkeit
- 2 Helligkeitsstufen
- mit Beispielanimationen



## PERSÖNLICHES ANIMIERTES NAMENSSCHILD : Manual del usuario

### **Batterie (1): Siehe Seite 2.**

Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den Batterieschutzstreifen entfernen.

Ersetzen Sie die Batterie durch einen CR2032-Typ wenn das Display dunkel wird.

Entfernen Sie für langfristiges Lagern die Batterien aus der Einheit.

Verwenden Sie zur Batterieentsorgung einen speziellen Behälter und beachten Sie die örtlichen Gesetze bezüglich Batterieentsorgung.



### **Filmauswahl:**

Die Einheit ist mit 8 identischen werkseingestellten Testfilmen ausgestattet.

- Drücken Sie wiederholt Taste (2) um eine der 8 Animationen zu wählen. Jeder Animation wird von einer Nummer (1..8) vorausgegangen.
- Halten Sie die Taste eingedrückt um die Einheit auszuschalten (Unit zeigt kurz 'Zz').

Um einen der 8 Filme zu ändern, siehe unten.

### **Filme in das Namensschild hochladen:**

- Durchblättern Sie die CD und öffnen Sie den VM112-Ordner.
- Starten Sie "setup" um die 'Movie Creation'-Software zu installieren.
- Verbinden Sie das Namensschild mit Ihrem Computer über das mitgelieferte Kabel (Stecker **(3)** Computer RS232-Port **(4)**).
- Starten Sie die 'Namensschild'-Software.
- Wählen Sie einen verfügbaren COM-Port\*.

Schlagen Sie zum Kreieren eines Filmes die Bedienungsanleitung auf der CD nach("quick start guide") oder durchblättern Sie den "sample movies"-Ordner um einen Beispielfilm hochzuladen.

- Auf dem Namensschild, wählen Sie den Film, den Sie ersetzen wollen, mit Taste **(2)**
- Senden Sie den Film an das Namensschild. Ein vertikaler LED-Balken zeigt den Ablauf des Verfahrens an.

Bei einer korrekten Übertragung wird das 'V'-Symbol gezeigt, während bei einem Fehler "Zz" erscheinen wird.

In diesem Fall, bitte wiederholen Sie das Verfahren.

Besuchen Sie unsere Internetseite [www.velleman.be](http://www.velleman.be) für Softwareupdates oder mehr Beispielfilme.

**Viel Spaß!**

\*Wenn Sie keinen COM-Port verfügbar haben, können Sie den Velleman PCUSB6 verwenden um USB in seriell umzuwandeln.

Befolgen Sie die Installationsanweisungen des PCUSB6. Überprüfen Sie die COM-Port-Nummer Ihres neuen COM-Ports im Device-Manager des Betriebssystems. Geben Sie zunächst die COM-Port Nummer in die 'Port-Combobox' der Namensschildsoftware ein.

# VM112

## USER MANUAL

## ANIMATED BADGE



|                       |                       |                     |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Belgium [Head office] | Velleman Components   | +32(0)9 384 36 11   |
| France                | Velleman Electronique | +33(0)3 20 15 86 15 |
| Netherlands           | Velleman Components   | +31(0)76 514 7563   |
| USA                   | Velleman Inc.         | +1(817)284-7785     |
| Spain                 | Velleman Components   | +32(0)9 384 36 11   |

