

Cette balance de poche a été pré-calibrée. Cependant, elle peut être dérégulée à cause de variations de la température, le transport ou la manipulation.

Protéger la balance contre les chocs, une surcharge prolongée, les changements de températures excessifs et l'humidité. Ne pas retirer le tablier de pesage. N'utiliser que des piles R03 haute qualité.

## EMPLOI

- Placer la balance sur une surface horizontale et enfoncer la touche ON/OFF.
- Attendre jusqu'à ce que 0.0 s'affiche.
- Placer l'objet sur le tablier de pesage.
- Sélectionner l'unité de poids à l'aide de la touche MODE.

## PESAGE D'UN POIDS TARE

- Activer la balance comme décrit ci-dessus.
- Placer l'objet tare sur le tablier de pesage.
- Enfoncer la touche TARE et attendre jusqu'à ce que 0.0 s'affiche.
- Ajouter l'objet à peser.

## CALIBRAGE

Activer la balance comme décrit ci-dessus et attendre jusqu'à ce que 0.0 s'affiche. Maintenir enfoncé la touche CAL jusqu'à ce que 0.0 clignote. Renfoncer la touche CAL. 500.0 clignote. Placer un poids de 500g sur le tablier de pesage et renfoncer la touche CAL. Désactiver la balance.