


Guía de inicio rápido


DENVER EBO-610L



www.facebook.com/denverelectronics


Instrucciones

Lateral superior:




12	Indicador	Este indicador se ilumina cuando carga y cuando se enciende/apaga.
13	Alimentación	Encendido/apagado. Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para encender o apagar.
14	Puerto USB	Conéctelo al ordenador para transferir archivos o conéctelo al ordenador para recargar la batería.
15	Puerto del auricular	Conecte el auricular de 3.5mm (auriculares no incluidos)
16	Reinicio	Agujero del botón de reinicio para reiniciar el lector de libros electrónicos en caso de que haya problemas

Lateral frontal:



1	Panel E-ink	El panel E-ink muestra los contenidos del área mostrada
2	Página anterior	Va a la página anterior
3	Página siguiente	Va a la página siguiente
4	Página anterior	Va a la página anterior
5	Página siguiente	Va a la página siguiente
6	Principal	Atrás al escritorio / pantalla de inicio
7	Menú	Muestra el menú rápido
8	Tecla de navegación	Navegación arriba y abajo, izquierda y derecha
9	OK	Confirma y ejecuta el elemento seleccionado
10	Atrás	Se mueve a la pantalla anterior
11	Actualizar / luz frontal	Actualiza el panel de e-ink. Activa la luz frontal para el lector de libros electrónicos si la lectura se realiza en la oscuridad. Pulse el botón durante 2-3 segundos para activar o desactivar la función de luz.

Lateral posterior:



17	Lector de tarjetas MicroSD	Si desea aumentar la memoria. Puede insertar una tarjeta microSD (no incluida) en la ranura dispuesta. La ranura de tarjetas microSD es compatible con tarjetas microSD de hasta 32GB. Por favor, tenga en cuenta el símbolo de la tarjeta en el compartimento. Es necesario que inserte la tarjeta microSD de manera correcta.
----	-----------------------------------	---


Empezando

Cargando la unidad


Antes de empezar a usar la unidad le recomendamos que cargue la misma. Por favor, asegúrese que el lector de libros electrónicos está completamente apagado. Pulse el botón de encendido durante 5 segundos y pulse el botón OK para apagar la unidad. Posteriormente, inserte el cable USB en la ranura USB del lector y conecte el otro extremo del cable USB al PC. Es necesario encender el PC para cargar el lector de libros electrónicos.

Transfiera libros electrónicos, música o archivos de fotografías a la unidad.

Para copiar libros u otros archivos al DENVER EBO-610L, por favor, asegúrese primero que el lector de libros electrónicos esta ENCENDIDO. (si está en modo hibernar, no obtendrá ninguna conexión con el PC). Posteriormente, inserte el cable USB en el PC y en el lector de libros electrónicos y pulse el botón OK (botón medio) cuando aparezca esta pantalla.



Ahora verá una nueva letra de unidad en su PC que puede abrir y puede copiar sus libros electrónicos en una carpeta llamada "Documents". Copie los archivos de música en la carpeta "Music" y las fotografías en la carpeta "Picture".



Cuando haya transferido los archivos puede retirar el cable USB del lector de libros electrónicos y puede entrar en Libros en su lector de libros electrónicos y encontrar los libros electrónicos que haya transferido.

Transferir libros electrónicos protegidos frente a copia DRM al DENVER EBO-610L

DENVER EBO-610L puede leer libros electrónicos protegidos por DRM. Para hacerlos es necesario que los transfiera desde un PC mediante Adobe Digital Editions.

Transferencia mediante Adobe Digital Editions

Descargue el programa desde este enlace: <http://www.adobe.com/dk/products/digital-editions/download.html>
Elija si desea descargarlo para Windows o Macintosh.

Adobe Digital Editions Home / C

[Oversigt](#) [Features](#) [Tech specs](#) [FAQ](#) [Release Notes](#) [Download](#)

Adobe Digital Editions 3.0 Installers

Locate your preferred platform and click on it to download the installer. Then i
Editions.

[Download Digital Edition 3.0 Macintosh \(16.9 MB\)](#)

[Download Digital Edition 3.0 Windows \(5.9 MB\)](#)

Additional Downloads

Getting Started with Adobe Digital Editions eBook

The Getting Started eBook is pre-installed with Adobe Digital Editions 3.0; how
admin user). If it is not installed or if you happen to remove it, you can downlo

[Download Getting Started with Adobe Digital Editions \(EPUB, 55 KB\)](#)

[Download Digital Edition 2.0.1 *here*](#)


Sample eBook Library

Download [sample eBooks](#) for viewing in Digital Editions


1. Ahora descargue el archivo de instalación a su PC/Mac. Por favor, asegúrese de guardarlo en un lugar donde pueda volver a encontrarlo. (Por ejemplo, en "Downloads" o en "Desktop")
2. Haga doble clic en el archivo de instalación para iniciar la instalación de Adobe Digital Editions.



3. Cuando haya finalizado la instalación dispondrá de un atajo de teclado para Adobe Digital Editions en el escritorio. Haga doble clic en el icono para abrir el programa.
4. ID autorizada de Adobe
5. Abra Adobe Digital Editions y haga clic en "Help" y elija "Authorize Computer"




- Si ya dispone de una ID de ADOBE. Solo necesita cumplimentar el nombre de usuario y la contraseña. Si no dispone de la misma, puede crearla eligiendo "Create an Adobe ID".
- Haga clic en "Authorize" cuando haya introducido la información necesaria.




- Ahora Adobe Digital Editions está autorizado.

9. Por favor, asegúrese de que el DENVER EBO-610L está encendido y posteriormente conecte el cable USB entre el lector de libros electrónicos y el PC y pulse OK cuando muestre un mensaje en pantalla. Ahora es visible un nuevo icono en DENVER EBO-610L en el lateral izquierdo del menú de usuario de Adobe Digital Editions.




10. A veces puede ser necesario autorizar a DENVER EBO-610L. Esto puede hacerse haciendo clic en el icono de engranaje justo al lado de los dispositivos y elegir "authorize device".



11. Ahora puede añadir los libros electrónicos que desee haciendo clic en "File" y eligiendo "Add to Library". Ahora el libro electrónico puede verse en la vista general de "Library".

12. Arrastre el libro electrónico a Denver EBO-610L y verá que hay una pequeña + verde. Esto es una indicación de que puede dejar caer el libro electrónico. Ahora el libro electrónico se copia a su dispositivo DENVER EBO-610L.



13. Cuando haya copiado todos los libros puede desconectar el cable USB y está listo para leer el libro.

12:03

2013/07/01 Monday



Current Reading

The Art of War

Sun Tzu

5/52 9%



Recent



Books



Image



Music



File Manager



Dict



Notes



Settings

Menú reciente

El icono de lectura reciente en la interfaz principal muestra los últimos libros que ha leído. Hacer clic en "recent" en el escritorio entrará directamente en la página de listas de lectura, que guarda los registros de las lecturas recientes. Si desea eliminar los registros de lecturas previas, entonces pulse el botón del menú del lector de libros electrónicos y puede elegir debajo las opciones:



Eliminar: elimina los elementos seleccionados




Eliminar todo: elimina todos los registros enumerados

Menú de libros

El menú de libros muestra todos los libros que ha transferido a su unidad de libros electrónicos desde el PC. Por favor, tenga en cuenta que los archivos de libros electrónicos que se han guardado en la carpeta Documentos de su lector de libros electrónicos se mostrará aquí.

La interfaz de libros es compatible con la vista en cascada y la vista en lista. La vista en cascada muestra la portada de los libros y la vista en lista muestra una pequeña portada del libro y detalles como el tipo de archivo del libro en pantalla, tamaño y fecha. Por favor, tenga en cuenta que la portada del libro sólo se mostrará para archivos PDF, EPUB y FB2. Otros formatos no son compatibles con la portada del libro y mostrará la portada por defecto.



Funciones del menú libros

Cuando entre en el menú de libros tiene disponible algunas funciones extra. Pulse el botón menú en el lector de libros electrónicos y dispone de las siguientes opciones:



Buscar: Busca todos los archivos y carpetas en los contenidos. Es compatible con la búsqueda de nombre de carpeta y búsqueda de sufijos. La salida de la búsqueda se produce mediante la tecla atrás.



Ir a página: al usar esta opción puede saltar a la página que desee.



Eliminar: elimina los elementos seleccionados



Modo cascada y lista: cambia entre la vista en cascada y la vista en lista.



Clasificar: Es compatible con clasificar por nombre de archivo, fecha, tipo de archivo, autor y descendente y ascendente. La clasificación por defecto es por nombre de archivo y ascendente.



Propiedades: comprueba las propiedades de los elementos seleccionados. La información contiene el nombre de archivo, tipo de archivo, y tiempo de construcción

Lectura

Este dispositivo es compatible con los formatos que aparecen debajo: archivos PDF, EPUB, Adobe

DRM, FB2, MOBI, TXT, RTF, CHM, HTML, DJVU/DJV, CHM, XLS/XLSL, RAR, ZIP, 7ZIP.

Interfaz de lectura:

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some persons or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes: there were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a reticent tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cancer, and she, her son Ronald, and her daughter Hilka were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Faith

La lectura muestra texto y páginas. Use los botones página anterior / siguiente de la unidad para pasar las páginas.

Activar la luz frontal:

Mantenga pulsado el botón actualizar durante 2-3 segundos para activar o desactivar la luz frontal. La luz frontal es útil si lee en la oscuridad.

Funciones del menú lectura

Cuando haya empezado a leer un libro entonces dispone de algunas funciones que puede activar pulsando el botón de menú de la unidad.



Ir a página: al usar esta opción puede saltar a la página que desee.



Búsqueda: introduzca las palabras clave y pulse confirmar y la unidad buscará en el libro electrónico las palabras que se correspondan con su criterio de búsqueda. Las palabras clave buscadas se mostrarán con una marca inversa en blanco y negro.



Configuración de página: puede ajustar el tamaño de las letras, escala de zoom, espacio de líneas, márgenes y tipo de fuente.



Añadir marcadores: Añade marcadores para las páginas de lectura actuales. Aparecerá un signo de marcador en la esquina superior de la página.



Comprobar marcadores: La interfaz de marcadores muestra los marcadores añadidos con éxito. La función del menú es compatible con eliminar uno o eliminar todos.



Girar. Selecciona la dirección que desee y posteriormente pulse OK.

Pantalla de redistribución – Actualiza la pantalla de e-ink

Nivel de grises – Aquí puede ajustar el nivel de grises que se muestra en pantalla.



Información de libros: Aquí puede comprobar la información sobre el libro que está leyendo.

IMAGEN

Este dispositivo es compatible con los formatos de imágenes que se mencionan debajo: **JPG, BMP, TIF, PNG y GIF.**

Todas las fotografías se mostrarán en color normal blanco / negro.



Música

Formatos compatibles: MP3, WMA, WAV y OGG

Interfaz de reproducción de música:

La música se muestra en el icono Música es de las carpetas de música y de las carpetas guardadas en la memoria local y en la tarjeta T. Abra música para seleccionar la música y ejecute reproducir o haga clic en el reproductor de música del escritorio para reproducirla. La interfaz del reproductor de música aparece mediante la tecla del menú en la interfaz de lectura.



Gestor de archivos

El gestor de archivos se usa para el acceso directo a todas las carpetas y archivos de la unidad y le ofrece acceso a la tarjeta MicroSD si ha insertado la misma (la tarjeta microSD no se incluye con el producto). Puede pulsar el botón Menú en la unidad para activar la función de búsqueda, la función de eliminar etc.

Configuración

1. Configuración de fuentes

Aquí puede cambiar el tipo de fuente usado en la unidad.

2. Configuración de fecha y hora

Mediante esta función se revisa el año, mes, fecha, hora y minutos. Pulse las teclas de navegación izquierda y derecha para ajustar los valores tras seleccionar los elementos. Pulse la tecla atrás para guardar y salir. Son opcionales los sistemas de 12 horas y de 24 horas.

3. Configuración de tiempo en espera

Elija el tiempo en espera, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos etc.

4. Salvapantallas

Muestra la imagen en espera usada en la unidad.

5. Preferencias

Aquí puede ajustar.

- Lector por defecto para archivos epub.
- Modo actualizar.
- Ajustes de luz. Ajusta el brillo de la luz frontal.
- Restaurar a fábrica. Reinicia la unidad a la configuración de fábrica.

6. Configuración de idioma

Aquí puede cambiar el idioma

7. Acerca del dispositivo

Aquí puede comprobar el nombre del modelo, carga de la batería, versión de software. Almacenamiento interno y almacenamiento en tarjeta microSD.

8. Manual

Aquí encontrará el manual de usuario.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por lo tanto, Inter Sales A/S, declara que este producto EBO-610L cumple con las exigencias esenciales y otros artículos relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede obtener una copia de la declaración de conformidad en:

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics