

DENVER DSC-5000

Wichtig – Unbedingt lesen!

Wenn der E-Scooter DV-10306 / DSC-5000MK2 die Fabrik verlässt, ist der Akku nicht vollständig aufgeladen. Und um Schäden zu vermeiden, entlädt dieser vollständig, wenn Sie der E-Scooter längerer Zeit nicht verwenden.

Ist der Akku vollständig entladen und leuchtet die LED grün, gehen sie wie folgt vor:

1. Lassen Sie den Akku während 9-10 Stunden vollständig aufladen. So stellen Sie sicher, dass der Akku wieder völlig aufgeladen wird. Es dauert nämlich 3-4 Stunden bis der normale Ladegang startet.
2. Verwenden Sie den E-Scooter ohne den Motor zu starten. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit manuell mit den Füßen (± 100 m). Schließen Sie danach den Akku an. Das Vorderrad hilft so, den Ladevorgang zu aktivieren und es wird 2-3 Stunden dauern, um den Akku vollständig aufzuladen.

