

DENVER DSC-5000

Belangrijk – Gelieve te lezen!

Het batterijtype in de DV-10306 / DSC-5000MK2 E-scooter is niet volledig opgeladen in de productielijn. De batterijen kunnen langzaam zelfontladen wanneer deze niet worden gebruikt.

Dit kan tot gevolg hebben dat de batterijen langzaam moeten worden opgeladen als ze volledig leeg zijn, om te voorkomen dat de batterijcellen beschadigd raken.

Als u uw scooter niet kunt inschakelen en deze niet lijkt op te laden (de oplader licht onmiddellijk groen op), gaat u als volgt te werk.

1. Laat de oplader gedurende 9 tot 10 uur aangesloten. Dit zorgt ervoor dat de batterij volledig is opgeladen (het kan 3 tot 4 uur duren om normaal op te laden).
2. Bestuur de E-scooter handmatig zonder deze aan te zetten. Gebruik uw benen om snelheid te maken, ongeveer 100 m, en sluit vervolgens de oplader aan. Zo zal de motor in het voorwiel helpen de laadfunctie te activeren (een volledige laadbeurt duurt 2 tot 3 uur indien op deze manier gebruikt).

