

DENVER DSC-5000

Ważne – Należy przeczytać!

Akumulator w hulajnodze elektrycznej DV-10306 / DSC-5000MK2 fabrycznie nie jest całkowicie naładowany i gdy hulajnoga nie jest użytkowana, powoli rozładowuje się samoistnie.

Jeśli okaże się, że uruchomienie hulajnowy jest niemożliwe, a przy tym hulajnoga prawdopodobnie nie ładuje się (ładowarka stale świeci się na zielono), należy wykonać jedną z następujących czynności.

1. Pozostawić ładowarkę podłączoną na 9-10 godzin. Zapewni to ponowne całkowicie naładowanie akumulatora (standardowe ładowanie rozpocznie się po 3-4 godzinach).
2. Przenieść się na hulajnodze za pomocą sterowania ręcznego (bez jej uruchamiania). Rozpędzić się, używając nogi, na około 100 metrów, a następnie podłączyć ładowarkę. W ten sposób silnik na przednim kole wspomaga aktywację funkcji ładowania i ładowanie będzie odbywało się normalnie (przy użyciu tego sposobu, pełne naładowanie wymaga 2-3 godzin)

