

VDLL6RL

MODUŁOWY KOLOROFON - 6 x 36 diod LED



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



VDLL6RL - MODUŁOWY KOLOROFON - 6 x 36 diod LED

1. Wstęp.

Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.

Ważne informacje dotyczące środowiska o tym produkcie.



Ten symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu informuje, że wyrzucenie produktu po jego zużyciu może być szkodliwe dla środowiska. Nie wyrzucaj urządzenia lub baterii do zbiorczego śmietnika, tylko do specjalnie przeznaczonych w tym celu pojemników na urządzenia elektroniczne lub skontaktuj się z firmą zajmującą się recyklingiem. Urządzenie możesz oddać dystrybutorowi lub firmie zajmującej się recyklingiem. Postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi ochrony środowiska.

Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z firmą zajmującą się utylizacją odpadów.

Dziękujemy za wybranie produktu HQPOWER! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone w czasie transportu, nie należy zainstalować lub korzystać z niego i skontaktować się ze sprzedawcą.

2. Instrukcja bezpieczeństwa.



Proszę zachować wszelką ostrożność podczas instalacji urządzenia. Bezpośrednie dotknięcie elementów będących pod napięciem grozi porażeniem wysokim napięciem.



Chronić przed deszczem, wilgocią, oblaniem



Zawsze odłącz przewód zasilający przed otwarciem obudowy.

- Szkody, wady oraz problemy spowodowane nieprzestrzeganiem niektórych wytycznych niniejszej instrukcji użytkownika nie są objęte gwarancją, a sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
- Nie włączać urządzenia, gdy było ono narażone na duże zmiany temperatury. Przed włączeniem należy odczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę otoczenia. Przed włączeniem należy odczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę otoczenia.
- Urządzenie posiada klasie ochrony I. Urządzenie należy uziemić. Montaż urządzenia powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel.
- Upewnij się, że dostępne napięcie zasilania jest zgodne z napięciem określonym w specyfikacji technicznej urządzenia.
- Nie supłaj przewodu zasilającego. Chroń przewód przed jego uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego skontaktuj się ze swoim dostawcą lub wykwalifikowanym serwisem.
- Zawsze, gdy nie używasz urządzenia, albo je czyścisz odłączaj zasilanie urządzenia. Odłączaj zasilanie urządzenia od sieci energetycznej chwytając zawsze za wtyczkę.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła. U osób wrażliwych może wywołać atak epilepsji.
- Chroń produkt przez cieczami kapiącymi, ciekącymi. Nigdy nie stawiaj naczyń wypełnionych płynami powyżej urządzenia.
- Diody LED oraz mechaniczne zużycie objęte gwarancją.
- Wszelkie szkody powstałe na skutek samodzielnej modyfikacji przez użytkownika nie są objęte gwarancją.
- Chronić przed dziećmi oraz nieautoryzowanymi użytkownikami.


3. Ogólne wytyczne

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Kolorofon **VDLL6RL** może być używany tylko wewnątrz pomieszczeń z załączonym zasilaczem w zestawie, który musi być zasilany napięciem zmiennym max.230VAC/50Hz.
- Oświetlenie nie jest przystosowane do pracy ciągłej: regularne przerwy w pracy przedłużą żywotność produktu.
- Chronić urządzenie przed udarami i upadkiem. Podczas obsługi oraz instalacji urządzenia unikać nadmiernej siły.

- Wybierz miejsce, w którym urządzenie jest chronione przed nadmiernie wysokimi temperaturami (patrz "Specyfikacja techniczna"), kurzem i wilgocią. Zachowaj minimalną odległość 0,5 m podświetlanej powierzchni od źródła światła.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi zanim rozpoczniesz pracę z urządzeniem. Nie dopuszczaj do obsługi urządzenia osób niewykwalifikowanych. Wiele usterek urządzenia wynika z nieprofesjonalnego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowaniem produktu.
- Do transportu używaj tylko oryginalnego opakowania.
- Ze względów bezpieczeństwa zabronione są jakichkolwiek modyfikacje urządzenia.
- Używaj urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem. W przeciwnym wypadku można doprowadzić do zwarcia, oparzenia, porażenia elektrycznego, awarii, itp. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem spowoduje utratę gwarancji.

4. Korzystanie z produktu.

- Podłącz zasilacz będący w zestawie do gniazda zasilania (1), a następnie do gniazda sieciowego.
- Włącz zasilanie kolorofonu za pomocą przełącznika On / Off (2).
- Ustaw czułość reakcji na muzykę za pomocą regulatora (3); dostosuj prędkość zmian pokrętle regulacji prędkości (4). Modułowy kolorofon reaguje na dźwięk przez wbudowany mikrofon (5).



5. Czyszczenie i konserwacja.

1. Wszystkie śruby powinny być dokręcone i wolne od korozji.
2. Nie należy wiercić dodatkowych otworów, zniekształcać, modyfikować obudów, wsporników montażowych oraz jakkolwiek zmieniać połączenia instalacji elektrycznej urządzeń.
3. Wszelkie ruchome elementy mechaniczne nie mogą wykazywać żadnych oznak zużycia.
4. Kable zasilające nie mogą mieć żadnych uszkodzeń mechanicznych. Montaż oraz obsługa urządzenia powinny być powierzone wykwalifikowanemu personelowi.
5. Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych odłącz urządzenie od zasilania.
6. Urządzenie należy regularnie czyścić wilgotną szmatką. Nie używać alkoholu lub rozpuszczalników.
7. Urządzenie nie posiada żadnych części zamiennych dla użytkownika.
8. W celu nabycia części zamiennych skontaktuj się z dostawcą urządzenia.

6. Specyfikacja techniczna.

Zasilacz	14V/300mA zasilacz (w zestawie)
Diody	LED 6 x 36
Wymiary	360 x 350 x 140mm
Całkowita waga	1,6 kg
Max. temperatura otoczenia	45 ° C
Max. temperatura obudowy	100 ° C

Używaj tylko oryginalnych akcesoriów. Velleman Components N.V. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające ze złego korzystaniem z urządzenia. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym produkcie lub o marce Velleman, wejdź na stronę: www.velleman.eu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

© NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH

Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi będącymi w posiadaniu firmy Velleman nv. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja nie może być kopiowana, odtwarzana, tłumaczona ani zapisywana na jakimkolwiek nośniku elektronicznym bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.