


'CHANGEUR' DE MONNAIE 2 VOIES / CALCULATRICE

EC8



<u>FONCTION</u>	<u>TOUCHE</u>	<u>AFFICHAGE SUR LE LCD</u>
Opération de Clavier pour Instaurer le taux de change (à instaurer la première fois que vous utilisez l'appareil) Par exemple: Introduisez 7 FF = 1 EURO		
Appuyez sur la touche "ON/C" pour allumer l'unité	Appuyez sur la touche 'ON/C'	0.
Instaurer le taux de change 1 Euro = 2 DM	Entrez le taux de change : '2' Appuyez sur la touche 'Set'	7. ^M
Appuyez sur la touche 'ON/C' pour retourner en mode normal	Appuyez sur la touche 'ON/C'	0. ^M
Maintenant votre EC8 est prêt à l'utilisation, pour convertir la valeur en FF en EURO et vice-versa.		

Opération de Clavier pour changer des FF en EURO (Par exemple : changez 100FF en EURO ?)		
Appuyez sur la touche "ON/C" pour allumer l'unité	Appuyez sur la touche 'ON/C'	0. ^M
Entrée 100 FF	Entrez 100	100. ^M
Sortie en EURO 14.29	Appuyez sur la touche 	14.29 ^M

Opération de Clavier pour changer des EURO en FF (Par exemple : changez 100 EURO en FF ?)		
Appuyez sur la touche "ON/C" pour allumer l'unité	Appuyez sur la touche 'ON/C'	0. ^M
Entrée 100 EURO	Entrez 100	100. ^M
Sortie en 700 FF	Appuyez sur la touche 	700. ^M