




etiampro 

Snelstartgids

Over deze handleiding

Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken en alle andere informatie in dit document zijn alleen bedoeld voor beschrijvings- en uitlegdoeleinden. De informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving via firmware-updates of om andere redenen worden gewijzigd. U vindt de meest recente versie op de bedrijfswebsite. Gebruik deze gebruikershandleiding onder begeleiding van professionals.

Erkenning handelsmerken

Hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

WETTELIJKE VRIJWARING

VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, WORDT HET BESCHREVEN PRODUCT, INCLUSIEF HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), INCLUSIEF GEBREKEN EN FOUTEN. ONS BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING OMTRENT VERKOOPBAARHEID, TEVREDENHEID OMTRENT KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DOOR U IS OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL IS ONS BEDRIJF VERANTWOORDELIJK VOOR SPECIALE, BIJKOMENDE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, WAARONDER, ONDER ANDERE, SCHADE VAN VERLIES AAN ZAKELIJKE WINST, ZAKELIJKE ONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS, CORRUPTIE OF SYSTEMEN, OF VERLIES VAN DOCUMENTATIE, ONGEACHT OF DIT

VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAAKELIJKHEID OF ANDERS, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, ZELFS ALS ONS BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN ZULKE SCHADE OF VERLIES.

U ERKENT DAT DE AARD VAN INTERNET INHERENTE VEILIGHEIDSRISICO'S MET ZICH MEE BRENGT, EN ONS BEDRIJF GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT VOOR ABNORMALE WERKING, PRIVACYLEKKEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT CYBERAANVAL, HACKERAANVAL, VIRUSINFECTIE, OF ANDERE INTERNETVEILIGHEIDSRISICO'S. ONS BEDRIJF BIEDT INDIEN NODIG ECHTER TIJDELIJK TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

U GAAT AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET ALLE TOEPASBARE WETTEN EN UITSLUITEND U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE GARANTIE DAT UW GEBRUIK OVEREENSTEMT MET DE TOEPASBARE WET. U BENT VOORAL VERANTWOORDELIJK DAT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING DE RECHTEN VAN PUBLICITEIT, INTELLECTUEEL EIGENDOM, OF GEGEVENSBESCHERMING EN ANDERE PRIVACYRECHTEN. U MAG DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN VOOR ENIGE ONWETTIG EINDGEBRUIK, MET INBEGRIIP VAN DE ONTWIKKELING OF DE PRODUCTIE VAN MASSAVERNIEGINGSWAPENS, DE ONTWIKKELING OF DE PRODUCTIE VAN CHEMISCHE OF BIOLOGISCHE WAPENS, ALLE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN EVENTUELE NUCLEAIRE EXPLOSIEVEN OF ONVEILIGE NUCLEAIRE BRANDSTOFCYCLUS, OF TER ONDERSTEUNING VAN MENSENRECHTENSCHENDINGEN.

IN HET GEVAL VAN ENIGE CONFLICTEN TUSSEN DEZE HANDLEIDING EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, HEEFT HET TOEPASSELIJK RECHT VOORRANG.

Informatie over regelgeving

FCC-informatie

Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC-naleving: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten van een digitaal apparaat uit klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequentie-energie en kan deze afgeven. Indien deze apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Het is niet uitgesloten dat in specifieke gevallen interferentie optreedt. Als deze apparatuur storende interferentie met radio- of televisie-uitzendingen veroorzaakt (hetgeen u kunt vaststellen door de apparatuur tijdelijk uit te schakelen), kan de gebruiker proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.
- De afstand tussen deze apparatuur en de ontvanger vergroten.
- Deze apparatuur aansluiten op een ander stroomcircuit (stop) dan de circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
- De leverancier of een ervaren radio- of televisiemonteur raadplegen voor advies.

FCC-voorwaarden

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

EU-conformiteitsverklaring



Dit product en - indien van toepassing - de meegeleverde accessoires dragen het merktaken "CE" en voldoen derhalve aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen onder EMC-richtlijn 2014/30/EU, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mogen binnen de Europese Unie niet worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Retourneer dit product bij aankoop van gelijkwaardige nieuwe apparatuur naar uw lokale leverancier of breng het naar een daarvoor bestemd inzamelpunt om het op de juiste manier te recyclen. Zie voor meer informatie: www.recyclethis.info



2006/66/EG (batterijrichtlijn): Dit product bevat een batterij die binnen de Europese Unie niet mag worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Zie de productdocumentatie voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat letters kan bevatten die cadmium (Cd), lood

(Pb) of kwik (Hg) aanduiden. Retourneer de batterij naar uw lokale leverancier of breng het naar een daarvoor bestemd inzamelpunt om deze op de juiste manier te recyclen. Zie voor meer informatie:

www.recyclethis.info

Industry Canada ICES-003-naleving

Dit apparaat voldoet aan de Canadese normen CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Veiligheidsinstructie

Deze instructies zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de gebruiker het product op de juiste wijze kan gebruiken, en om gevaar en verlies van eigendommen te voorkomen.

De voorzorgsmaatregelen zijn gemarkeerd als "Waarschuwing" en "Voorzorgsmaatregelen"

Waarschuwingen: Als deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit leiden tot ernstig letsel of overlijden.

Let op: Als deze meldingen worden genegeerd, kan dit leiden tot letsel of beschadigde apparatuur.

	
Waarschuwing Volg deze veiligheidsmaatregelen op om ernstig letsel of overlijden te voorkomen.	Let op Volg deze voorzorgsmaatregelen op om mogelijk letsel of materiaalbeschadiging te voorkomen.



Waarschuwingen

- Het apparaat met deze sticker is bestemd voor installatie op een locatie met beperkte toegang. Toegang kan alleen worden verkregen door onderhoudsmedewerkers of door gebruikers die zijn geïnstrueerd over de redenen voor de beperkingen die op de locatie worden toegepast en over de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen.

- Dit apparaat is bestemd voor installatie op een locatie met beperkte toegang. Toegang kan alleen worden verkregen door onderhoudsmedewerkers of door gebruikers die zijn geïnstrueerd over de redenen voor de beperkingen die op de locatie worden toegepast en over de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen.
- Juiste configuratie van alle wachtwoorden en andere beveiligingsinstellingen is de verantwoordelijkheid van de installateur en/of de eindgebruiker.
- U moet zich bij het gebruik van het product strikt houden aan de elektrische veiligheidsvoorschriften van het land en de regio. Raadpleeg de technische specificaties voor gedetailleerde informatie.
- Ingangsspanning moet zowel aan de SELV (zeer lage veiligheidsspanning) als de Limited Power Source voldoen met 12 VDC volgens de IEC60950-1-norm. Raadpleeg de technische specificaties voor gedetailleerde informatie.

- Sluit niet meerdere apparaten aan op één lichtnetadapter, omdat overbelasting van de adapter oververhitting of brandgevaar kan veroorzaken
- Zorg ervoor dat de stekker is stevig in het stopcontact zit. Wanneer het product aan de muur of het plafond wordt geïnstalleerd, moet het apparaat stevig worden bevestigd.
- Als er rook, geur of geluid uit het apparaat komt, schakel het dan direct uit, haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, en neem contact op met het servicecentrum.



Voorzorgsmaatregelen

- Zorg ervoor dat de voedingsspanning juist is voordat u het apparaat gebruikt.
- Laat het apparaat niet vallen en stel deze niet bloot aan fysieke schokken.
- Raak de sensormodules niet met de vingers aan. Als reinigen noodzakelijk is, gebruik dan een propere doek met een beetje ethanol en veeg het apparaat voorzichtig af. Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, plaats dan de lensdop om de sensor te beschermen tegen stof of vuil.
- Richt de lens van de camera niet op sterk licht, zoals de zon of een gloeilamp. Het sterke licht kan onherroepelijke schade aan de camera toebrengen.
- De sensor kan worden verbrand door een laserstraal, dus als er laserapparatuur wordt gebruikt, controleer dan dat het

oppervlak van de sensor niet wordt blootgesteld aan de laserstraal.

- Plaats de camera niet in een extreem warme, koude (de bedrijfstemperatuur moet tussen -30 °C en +60 °C zijn), stoffige of vochtige omgeving en stel het apparaat niet bloot aan hoge elektromagnetische straling.
- Zorg dat het apparaat goed wordt geventileerd om het ophopen van warmte te voorkomen.
- Houd het apparaat uit de buurt van water en vloeistoffen.
- Verpak het apparaat bij verzending in de originele verpakking of in gelijkwaardige verpakkingsmaterialen.
- Regelmatige vervanging van onderdelen: enkele onderdelen (bv. elektrolytische condensator) van de apparatuur moeten regelmatig worden vervangen in overeenstemming met hun gemiddelde levensduur. De gemiddelde tijd varieert vanwege verschillen tussen besturingsomgevingen en gebruiksgeschiedenis, dus regelmatige controle wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

Onjuist gebruik of het vervangen van de batterij kan leiden tot ontplofingsgevaar. Vervang door een batterij van hetzelfde of gelijkwaardige type. Gebruikte batterijen dienen te worden afgevoerd of gerecycled in overeenstemming met de geldende nationale of lokale regelgeving.


Onjuist gebruik en onjuiste vervanging van de batterij kunnen leiden tot explosiegevaar. Vervang batterijen alleen door

hetzelfde of een gelijkwaardig type. Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming met instructies van de fabrikant.


- Als het product niet naar behoren werkt, neem contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde servicecentrum. Probeer het apparaat nooit zelf te demonteren. (Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie of onderhoud.)

1 Omschrijving

Voor een omschrijving van de camera's, raadpleeg de onderstaande afbeeldingen



Afb. 1-1 Camera Type I



Afb. 1-2 Camera Type II

Tabel 1-1 Omschrijving

Nr.	Omschrijving
1	Camerabehuizing
2	Behuizing

Nr.	Omschrijving
3	Montagevoet
4	Vergrendelknop
5	Netwerkkabel
6	Voedingskabel

Opmerkingen:

- Alleen bepaalde modellen ondersteunen de resetfunctie en de installatie van geheugenkaarten.
- Druk ongeveer 10 seconden op de resetknop wanneer de camera wordt ingeschakeld of opnieuw wordt opgestart om de standaardinstellingen te herstellen, inclusief de gebruikersnaam, het wachtwoord, het IP-adres, het poortnummer, enz.

2 Installatie

Voor u begint:


- Zorg ervoor dat het apparaat in de verpakking in goede staat is en dat alle montageonderdelen aanwezig zijn.
- Controleer of de voeding is afgestemd op het vermogen van de camera. De standaard voeding is 12 VDC of PoE.
- Zorg ervoor dat alle gerelateerde apparatuur is uitgeschakeld tijdens de installatie.
- Controleer de specificatie van de producten voor de installatieomgeving.
- Zorg ervoor dat de muur sterk genoeg is om vier keer het gewicht van het apparaat en de beugel te kunnen dragen.
- Zorg ervoor dat er zich op de installatielocatie geen reflecterende oppervlakken van voorwerpen te dicht bij de cameralens bevinden. Het IR-licht van de camera kan in de lens weerkaatsen, wat reflecties veroorzaakt.

2.1 (Optioneel) De geheugenkaart plaatsen

Alleen bepaalde modellen ondersteunen de installatie van geheugenkaarten. Neem type II als voorbeeld om de stappen te doorlopen.


Stappen:

1. Draai de camera om de kaartsleuf zichtbaar te maken.



Afb. 2-1 De geheugenkaart zichtbaar maken

2. Draai de schroeven los om het klepje van de geheugenkaartsleuf te verwijderen.
3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf tot deze vastklikt.



Afb. 2-2 De geheugenkaart plaatsen

4. (Optioneel) Om de geheugenkaart te verwijderen, druk op de geheugenkaart om deze uit te halen.
5. Plaats het deksel terug en draai de schroeven vast.


2.2 Plafondmontage

Voor u begint:

Camera's type I en II ondersteunen plafondmontage en de installatiestappen zijn vergelijkbaar. Neem type II als referentie voor plafondmontage.


Stappen:

1. Druk op de knop op de camera om de camera te demonteren.



Afb. 2-3 Demonteer de camera

2. Plak de boorsjabloon (meegeleverd) op de plek waar u de camera wilt installeren aan het plafond.




Afb. 2-4 Het boorsjabloon

3.

Opmerking: Boor het kabelgat wanneer u de plafonduitgang gebruikt om de kabel te leiden.


4. Bevestig de montagevoet aan het plafond met de meegeleverde schroeven.



Afb. 2-5 Bevestig de montagevoet

Opmerking:


- In het meegeleverde schroevenpakket zitten zowel zelftappende schroeven als spreidbouten.
 - Als het plafond van cement is, zijn expansiebouten nodig om de camera te bevestigen. Als het plafond van hout is, zijn zelftappende schroeven vereist.
5. Voer de kabels door het kabelgat of de zijopening.
6. Installeer de camerabehuizing terug op de montagevoet.



Afb. 2-6 Installeer de camerabehuizing

7. Sluit de voedingskabel en de netwerkkabel aan.

8. Schakel de camera in en stel de netwerkconfiguratie in. Voor details, raadpleeg *3 Netwerkcamera via LAN instellen* en *4 Toegang via de webbrowser*.
9. De bewakingshoek aanpassen.



Afb. 2-7 Pas de bewakingshoek aan

- 1). Houd de camerabehuizing vast en draai deze om de Pan-positie van de camera aan te passen [0° tot 360°].
- 2). Beweeg de camerabehuizing op en neer om de Tilt-positie van de camera aan te passen [0° tot 75°].
- 3). Draai de camerabehuizing om de Rotatie-positie van de camera aan te passen [0° tot 360°].

2.3 Wandmontage


Voor u begint:

- Camera's type I en II ondersteunen plafondmontage en de installatiestappen zijn vergelijkbaar. Neem type II als referentie voor plafondmontage.

- Muurbeugel moet apart worden aangeschaft.


Stappen:

1. Druk op de knop op de camera om de camera te demonteren.




Afb. 2-8 Demonteer de camera

2. Boor schroefgaten in de muur op de posities van de gaten in de beugel en bevestig de beugel aan de muur met schroeven.



Afb. 2-9 Bevestig de beugel

3. Bevestig de montagevoet aan de montagebeugel met schroeven.



Afb. 2-10 Bevestig de montagevoet aan de beugel

4. Herhaal de stappen 5 tot 9 van 2.2 Plafondmontage om de installatie te voltooien.


2.4 Montage met aansluitdoos

Voor u begint:

- Camera's type I en II ondersteunen montage met aansluitdoos en de installatiestappen zijn vergelijkbaar. Neem type II als referentie voor plafondmontage.
- De aansluitdoos is apart verkrijgbaar.


Stappen:

1. Druk op de knop op de camera om de camera te demonteren.




Afb. 2-11 Demonteer de camera

2. Plak de boorsjabloon (meegeleverd) op het oppervlak waar u de camera wilt monteren.




Afb. 2-12 Boorsjabloon

3. Boor de schroefgaten volgens het boorsjabloon.
4. (Optioneel) Als u de kabels in de muur wilt leiden, boor een kabelgat in de muur volgens de adapterplaat.
5. Neem de aansluitdoos en bevestig de montagevoet aan het deksel van de aansluitdoos met schroeven.




Afb. 2-13 Bevestig de montagevoet aan het deksel van de aansluitdoos

6. Bevestig de behuizing van de aansluitdoos met vier schroeven aan de muur.



Afb. 2-14 Bevestig de behuizing van de aansluitdoos aan de muur

7. Bevestig het deksel van de aansluitdoos aan de behuizing met de meegeleverde schroeven.



Afb. 2-15 Bevestig het deksel van de aansluitdoos aan de behuizing

8. Herhaal de stappen 5 tot 9 van 2.2 Plafondmontage om de installatie te voltooien.



2.5 Montage met schuine montagevoet

Voor u begint:

- Camera's type I en II ondersteunen montage met schuine montagevoet en de installatiestappen zijn vergelijkbaar. Neem type II als referentie voor montage met schuine montagevoet.
- De schuine montagevoet is apart verkrijgbaar.

Stappen:

1. Druk op de knop op de camera om de camera te demonteren.




Afb. 2-16 Demonteer de camera

2. Plak het boorsjabloon van de schuine montagevoet op de muur.
3. Boor schroefgaten en het kabelgat (optioneel) in de muur volgens het meegeleverde boorsjabloon.


Opmerking:

Boor het kabelgat wanneer u de plafonduitgang gebruikt om de kabel te leiden




Afb. 2-17 Boorsjabloon

4. Demonteer de schuine montagevoet en bevestig de montagevoet van de camera aan het deksel van de schuine montagevoet met schroeven.




Afb. 2-18 Bevestig de montagevoet van de camera

5. Bevestig de behuizing van de schuine montagevoet met vier schroeven aan de muur.



Afb. 2-19 Bevestig de behuizing van de schuine montagevoet aan het plafond/de muur

6. Bevestig het deksel van de aansluitdoos aan de behuizing met de meegeleverde schroeven.




Afb. 2-20 Bevestig het deksel aan de behuizing

7. Herhaal de stappen 5 tot 9 van 2.2 Plafondmontage om de installatie te voltooien.

2.6 Waterdichte beschermingsmaatregelen

Als de camera buitenshuis wordt geïnstalleerd, gebruik dan de waterdichte bescherming of tape om de kabels af te dichten. Zo niet, dan kunnen de kabels nat worden of kan er kortsluiting ontstaan.

2.6.1 Waterdichte bescherming voor netwerkkabel




Afb. 2-21 Een waterdichte afdekking installeren

Stappen:

1. Leid de netwerkkabel door ① en ③.
2. Bevestig ② aan de netwerkkabel tussen ① en ③.
3. Plaats ⑤ op het uiteinde van ⑥ en sluit de mannelijke RJ45-connector aan op de vrouwelijke RJ45-connector.
4. Schroef ③ aan ⑥ met de wijzers van de klok mee.
5. Steek ② in ③.
6. Bevestig ① met de ③ met de wijzers van de klok mee.

2.6.2 Waterdichte kabels

Gebruik de meegeleverde waterdichte tape om de kabels vast te zetten. Zie afbeelding.



Afb. 2-22 Waterdichte kabels

3 Netwerkamera via het LAN instellen

Opmerking:


Het gebruik van het product met internettoegang kan leiden tot netwerkbeveiligingsrisico's. Zorg voor een goede beveiliging om netwerkaanvallen en informatielekken te voorkomen.

Als het product niet naar behoren werkt, neem contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde servicecentrum.


Als de camera wordt gebruikt met een NVR, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van de NVR voor meer informatie. Is dit niet het geval, volg dan de onderstaande stappen.

3.1 Aansluiting

Verbind de camera met het netwerk, zoals in onderstaande afbeelding wordt weergegeven.



Afb. 3-1 Rechtstreeks verbinden



Afb. 3-2 Verbinden via een schakelaar of een router

3.2 Activeren van de camera

Activering via webbrowser, SADP en clientsoftware worden allemaal ondersteund. In de volgende secties, worden activering via de webbrowser en SADP als voorbeelden gebruikt.

Opmerking:


Raadpleeg de gebruikershandleiding van de cilindrische netwerkcamera voor de activering via de clientsoftware.

3.2.1 Activering via de webbrowser

1. Schakel de camera in. Sluit de camera aan op uw computer of de schakelaar/router waarmee uw computer verbonden is.
2. Voer het IP-adres in de adresbalk van de webbrowser in en klik op Enter om naar de activeringsinterface te gaan.

Opmerkingen:

- Het standaard IP-adres van de camera is 192.168.1.64.
- De computer en de camera moeten tot hetzelfde subnet behoren.
- Aangezien de camera DHCP standaard inschakelt, moet u de SADP-software gebruiken om het IP-adres te zoeken.



Afb. 3-3 Activering interface (web)

3. Maak een wachtwoord aan en voer deze in het wachtwoordveld in.



STERK WACHTWOORD AANBEVOLEN– *We raden u aan om een sterk wachtwoord naar keuze aan te maken (met ten minste 8 tekens, inclusief ten minste drie van de volgende categorieën: hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens) om de beveiliging van uw product te verhogen. We raden u aan om uw wachtwoord regelmatig opnieuw in te stellen. Vooral in een sterk beveiligd systeem kan het wekelijks of maandelijks opnieuw instellen van uw wachtwoord uw product beter beveiligen.*


4. Bevestig het wachtwoord.
5. Klik op OK om het wachtwoord op te slaan en de interface live weergave te openen.

3.2.2 Activering via SADP-software

SADP-software wordt gebruikt voor het detecteren van het online-apparaat, het activeren van de camera en het opnieuw instellen van het wachtwoord.

Download de SADP-software via de meegeleverde schijf of via de officiële website en installeer de SADP volgens de aanwijzingen.

1. Voer de SADP-software uit om naar online-apparaten te zoeken.
2. Controleer de status van het apparaat op de apparatenlijst en selecteer een inactief apparaat.



Afb. 3-4 SADP-interface

Opmerking:

De SADP-software ondersteunt het activeren van de camera in batch. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de SADP-software voor details.

- Controleer de status van het apparaat op de apparatenlijst en selecteer een inactief apparaat.



STERK WACHTWOORD AANBEVOLEN – Wij raden aan om een sterk wachtwoord naar keuze aan te maken (met ten minste 8 tekens, inclusief ten minste drie van de volgende categorieën: hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens) om de beveiliging van uw product te verhogen. En we raden aan om uw wachtwoord regelmatig opnieuw in te stellen; het maandelijks of wekelijks opnieuw instellen van het wachtwoord kan het

product beter beveiligen, in het bijzonder bij systemen met een hoog beveiligingsniveau.

Opmerking:

U kunt tijdens het activeren de Guarding Vision service voor het apparaat inschakelen. Raadpleeg hoofdstuk 5.1 voor meer informatie.

4. Klik op Activate om het activeren te starten.

U kunt controleren of de activering is voltooid op het pop-upvenster. Als de activering mislukt, zorg er dan voor dat het wachtwoord voldoet aan de vereisten en probeer het opnieuw.

3.3 Wijzig het IP-adres

Doel:

Als u de camera via LAN (Local Area Network) wilt weergeven en configureren, moet u de netwerkkamera met hetzelfde subnet verbinden als uw pc.

Gebruik de SADP-software of clientsoftware en wijzig het IP-adres van het apparaat in hetzelfde subnet als uw computer. We nemen het wijzigen van het IP-adres via SADP-software als voorbeeld om het wijzigen van het IP-adres te introduceren.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de clientsoftware voor het wijzigen van het IP-adres via de clientsoftware.

1. Voer de SADP-software uit.
2. Selecteer een actief apparaat.
3. Wijzig het IP-adres van het apparaat naar hetzelfde subnet als uw computer door het IP-adres handmatig te wijzigen of door het selectievakje Enable DHCP aan te vinken.

Afb. 3-5 Wijzig het IP-adres

Opmerking:

U kunt tijdens het activeren de Guarding Vision service voor het apparaat inschakelen. Raadpleeg hoofdstuk 5.1 voor meer informatie.

4. Voer het beheerderswachtwoord in en klik op Modify om de wijziging van het IP-adres te activeren.

De batchgewijze wijziging van het IP-adres wordt ondersteund door SADP. Raadpleeg de gebruikershandleiding van SADP voor meer informatie.

4 Toegang via de webbrowser

Systeemvereisten:

Besturingssysteem: Microsoft Windows XP SP1 en hoger

CPU: 2.0 GHz of hoger

RAM: 1GB of hoger

Display: Resolutie van 1024×768 of hoger

Webbrowser: Internet Explorer 8.0 en hoger, Apple Safari 5.0.2 en hoger, Mozilla Firefox 5.0 en hoger en Google Chrome 18 en hoger

Stappen:

1. Open de webbrowser.
2. Voer het IP-adres van de netwerkcamera in de adresbalk van de browser in en druk op Enter om de aanmeldinterface te openen.

Opmerking:

De standaardwaarde van het IP-adres is 192.168.1.64. Wijzig het IP-adres van het apparaat naar hetzelfde subnet als uw computer.

3. Geef de gebruikersnaam en wachtwoord in.

De admin-gebruiker moet de apparaataccounts en gebruikers-/operatormachtigingen correct configureren. Verwijder de overbodige accounts en gebruikers-/operatormachtigingen.

Opmerking:

Het IP-adres van het apparaat wordt vergrendeld als de admin-gebruiker 7 maal een verkeerd wachtwoord invoert (5 maal voor de gebruiker/operator).

4. Klik op **Login**.



Afb. 4-1 Aanmeldinterface

5. Installeer de invoegtoepassing voordat u de livevideo bekijkt en de camera beheert.

Opmerking:

U moet de webbrowser mogelijk sluiten om de invoegtoepassing te installeren.

[Please click here to download and install the plug-in. Close the browser when installing the plug-in.](#)

Afb. 4-2 Invoegtoepassing downloaden

6. Open de webbrowser opnieuw na de installatie van de invoegtoepassing en herhaal stappen 2 - 4 om u aan te melden.

Opmerking:

Voor meer informatie, raadpleeg de gebruikershandleiding van de netwerkcamera.

5 Bediening via de Guarding Vision-app

Doel:

Guarding Vision is een toepassing voor mobiele apparaten.

Opmerking:

De Guarding Vision-service wordt door sommige cameramodellen niet ondersteund.

5.1 Activeer Guarding Vision-service op de camera

Controleer eerst of de Guarding Vision-service is ingeschakeld voordat u de camera in gebruik neemt.

U kunt de service via SADP-software of webbrowser inschakelen.

5.1.1 Guarding Vision-service inschakelen via SADP-software

Stappen:

1. Vink **Enable Guarding Vision** aan:
 - 1). op de pagina "Activate the Device" tijdens het activeren van de camera (zie hoofdstuk 3.2.2.)
 - 2). of de pagina "Modify Network Parameters" tijdens het wijzigen van het IP-adres (zie hoofdstuk 3.3).
2. Maak een verificatiecode aan of wijzig deze.

The screenshot shows a 'Tips' dialog box with a red header bar containing the title 'Tips' and a close button (X). The main text reads: 'To enable Guarding Vision service, you need to create a verification code or edit the verification code.' Below this, there are two input fields. The first is labeled 'Verification Code' and contains six dots. To its right, a text block specifies: '6 to 12 letters or numbers, case sensitive. You are recommended to use a combination of no less than 8 letters or numbers.' The second input field is labeled 'Confirm Verification Code' and also contains six dots. At the bottom of the dialog, there is a grey bar with two buttons: a red 'Confirm' button and a white 'Cancel' button with a grey border. A small note at the bottom left states: 'The Guarding Vision service will require internet access. Please read the [Service](#) and [Privacy Policy](#) before enabling the service.'

Afb. 5-1 Een verificatiecode (SADP) instellen

Opmerking:

3. Klik op "Terms of Service" en "Privacy Policy" en lees deze in de vensters die verschijnen".
4. Bevestig de instellingen.

5.1.2 Guarding Vision-service inschakelen via de webbrowser

Zie hoofdstuk 3.2.

Stappen:

1. Ga naar de camera via de webbrowser. Zie hoofdstuk 4.
2. Open de interface voor platforminstellingen: **Configuration > Network > Advanced Settings > Platform Access.**

FTP Email **Platform Access** HTTPS QoS 802.1x

☒ Enable

Platform Access Mode Guarding Vision

Server IP dev.hik-connect.com ☐ Custom

Register Status Offline

Verification Code ●●●●●●●●●●

6 to 12 letters (a to z, A to Z) or numbers (0 to 9), case sensitive. You are recommended to use a combination of no less than 8 letters or numbers.

ⓘ Create a verification code.

Save

Afb. 5-2 Configuratie platformtoegang (web)

3. Stel Guarding Vision in als platformtoegang-modus.
4. Vink Enable aan.
5. Klik op "Terms of Service" en "Privacy Policy" en lees deze in de vensters die verschijnen.
6. Maak een verificatiecode aan voor de camera aanmaken of wijzig deze.

Opmerking:

De verificatiecode is vereist wanneer u de camera toevoegt aan de Guarding Vision-app.

7. Bewaar de instellingen.

5.2 Guarding Vision instellen

Stappen:

1. Download de Guarding Vision-app door in de Apple store of in Google play™ te zoeken naar “Guarding Vision”.
2. Start de app en registreer een Guarding Vision-gebruikersaccount.
3. Meld u aan bij de Guarding Vision-app.

5.3 Camera aan Guarding Vision toevoegen

Voor u begint:

U moet de Guarding Vision-service op de camera inschakelen voordat u deze toevoegt aan uw Guarding Vision-account. Zie hoofdstuk 5.1.

Stappen:

1. Gebruik een netwerkkabel om de camera met een router te verbinden als de camera geen Wi-Fi ondersteunt.




Afb. 5-3 Een router aansluiten**Opmerking:**

Nadat de camera verbonden is met het netwerk, moet u een minuut wachten voordat u de camera met de Guarding Vision-app kunt bedienen.

2. In de Guarding Vision-app, tik op "+" in de rechterbovenhoek en scan de QR-code van de camera om de camera toe te voegen.

De QR-code bevindt zich op de camera of op de omslag van de snelstartgids van de camera in de verpakking.

**Afb. 5-4 QR-code scannen****Opmerking:**

Wanneer de QR-code ontbreekt of niet scant, dan kunt u de camera ook toevoegen door te klikken op het  icoon en het serienummer van de camera in te voeren.

3. Voer de verificatiecode van uw camera in.

Opmerking:

- De vereiste verificatiecode is de code die u instelt of wijzigt wanneer u de Guarding Vision-service op de camera inschakelt.

- Wanneer u de verificatiecode vergeet, dan kunt u de huidige verificatiecode controleren op de configuratiepagina van Platform Access via een webbrowser.
4. Volg de aanwijzingen om de netwerkverbinding in te stellen en de camera aan uw Guarding Vision-account toe te voegen.

Opmerking:


Raadpleeg de Guarding Vision-app voor meer informatie.

5.4 Initialiseer de geheugenkaart

Stappen:

Controleer de status van de geheugenkaart door te tikken op Storage Status in de interface Apparaatinstellingen.

De status zal vervolgens wijzigen naar Normal. U kunt beginnen met het opnemen van videobeelden die door gebeurtenissen in de camera worden geactiveerd, zoals bewegingsdetectie.



Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu