




A propos de ce mode d'emploi

Ce manuel donne des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. La dernière version de ce manuel est mise à votre disposition sur notre site Web

Veuillez utiliser ce mode d'emploi sous la direction de professionnels.

Reconnaissance des marques commerciales

Les marques et les logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRÉSENT MANUEL ET LE PRODUIT DÉCRIT, AINSI QUE SON MATÉRIEL, SES LOGICIELS ET SES MICROLOGICIELS, SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « AVEC TOUS LES DÉFAUTS ET ERREURS ». NOTRE ENTREPRISE NE FAIT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. VOUS UTILISEZ LE PRODUIT À VOS PROPRES RISQUES. NOTRE ENTREPRISE EN PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE OU INDIRECT, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES DOMMAGES RELATIFS À LA PERTE DE PROFITS D'ENTREPRISE, À L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉS COMMERCIALES, OU LA PERTE DES DONNÉES, LA CORRUPTION DES SYSTÈMES, OU LA PERTE DES DOCUMENTS, S'ILS SONT BASÉS SUR UNE VIOLATION DE CONTRAT, UNE FAUTE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PRODUITS, OU AUTRE, EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DU PRODUIT, MÊME SI NOTRE ENTREPRISE A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE OU D'UNE TELLE PERTE. VOUS RECONNAISSEZ QUE LA NATURE D'INTERNET EST SOURCE DE RISQUES DE SÉCURITÉ INHÉRENTS, ET NOTRE ENTREPRISE SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES DOMMAGES DÉCOULANT D'UNE CYBERATTAQUE, D'UN

PIRATAGE INFORMATIQUE, D'UNE INFECTION PAR DES VIRUS, OU AUTRES RISQUES DE SÉCURITÉ LIÉS À INTERNET.

TOUTEFOIS, NOTRE ENTREPRISE FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DÉLAIS, LE CAS ÉCHÉANT.

VOUS ACCEPTEZ D'UTILISER CE PRODUIT CONFORMÉMENT À L'ENSEMBLE DES LOIS EN VIGUEUR. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE VEILLER À CE QUE VOTRE UTILISATION SOIT CONFORME À LA LOI APPLICABLE. IL VOUS APPARTIENT SURTOUT D'UTILISER CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS DE TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DROITS DE PUBLICITÉ, LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, OU LA PROTECTION DES DONNÉES ET D'AUTRES DROITS À LA VIE PRIVÉE. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR TOUTE UTILISATION FINALE INTERDITE, NOTAMMENT LA MISE AU POINT OU LA PRODUCTION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, LA MISE AU POINT OU LA FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES, LES ACTIVITÉS DANS LE CONTEXTE LIÉ AUX EXPLOSIFS NUCLÉAIRES OU AU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE DANGEREUX, OU SOUTENANT LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Information sur la réglementation Renseignements

relatifs à la FCC

Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit d'usage de l'appareil de l'utilisateur.

Déclaration de conformité FCC : Cet appareil a été testé et respecte les exigences d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Section 15 des Directives de la FCC. Ces limites sont conçues pour procurer une protection raisonnable à l'égard du brouillage préjudiciable dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et peut causer un brouillage préjudiciable des communications radio, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences

nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Conditions FCC


Cet appareil répond aux critères de la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas produire d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'en altérer le fonctionnement.


Déclaration de conformité UE



Le présent produit et, le cas échéant, les accessoires fournis, portent la mention « CE » et sont par conséquent conformes aux normes européennes harmonisées, répertoriées dans les directives CEM 2014/30/UE et RoHS 2011/65/UE.



2012/19/UE (directive DEEE) : Dans l'Union européenne, les produits portant ce pictogramme ne doivent pas être déposés dans une décharge municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué. Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit à votre revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le dans un lieu de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info



2006/66/EC et son amendement 2013/56/EU (directive sur les batteries) : Ce produit renferme une batterie qui ne doit pas être déposée dans une décharge municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué, dans l'Union européenne. Pour plus de précisions sur la batterie, reportez-vous à sa documentation. La batterie porte le symbole ci-contre, qui peut inclure la mention Cd (cadmium), Pb (plomb) ou Hg (mercure). Pour la recycler correctement, renvoyez la

ECAMIP602B – Guide de démarrage rapide

batterie à votre revendeur ou déposez-la dans un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info.

Conformité à la norme ICES-003 d'Industrie Canada

Cet appareil répond aux exigences des normes CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).



Précautions et avertissements

Ces instructions sont destinées à garantir que l'utilisateur peut utiliser le produit correctement pour éviter tout danger ou perte de propriété.

Lois et règlements

L'appareil doit être utilisé conformément à la législation locale ainsi qu'aux réglementations en matière de sécurité électrique et de prévention des incendies.

Transport

Gardez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire lors de son transport.

Alimentation électrique

La source d'alimentation doit répondre aux exigences PS2 ou relatives à une source d'alimentation limitée conformément à la norme CEI 60950-1 ou CEI 62368-1.

Ne connectez PAS plusieurs appareils à un seul adaptateur d'alimentation, pour éviter la surchauffe ou les risques d'incendie causés par une surcharge.

Assurez-vous que la fiche est correctement connectée à la prise de courant.

Sécurité du système

L'installateur et l'utilisateur sont responsables de la configuration du mot de passe et de la sécurité et de ses paramètres.

La pile

Cet équipement ne convient pas pour une utilisation dans des endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.

ATTENTION : Il y a un risque d'explosion lorsque la pile est remplacée par une pile de type incorrect. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.

ATTENTION : IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS

Remplacer une pile par une pile du mauvais type peut conduire à l'annulation d'une protection (par exemple, dans le cas de certains types

de batterie au lithium).

Ne jetez pas une batterie au feu ou dans un four chaud, ni ne broyez mécaniquement ou découpez une batterie, car cela pourrait engendrer une explosion.

Ne laissez pas une batterie dans un environnement ambiant extrêmement chaud, car vous encourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

N'exposez pas une batterie à des pressions atmosphériques extrêmement basses, car vous encourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Entretien

Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter votre revendeur ou le centre de service le plus proche. Nous n'assumerons aucune responsabilité pour les problèmes causés par une réparation ou une maintenance non autorisée.

Certains composants de l'appareil (p.ex., condensateur électrolytique) doivent être remplacés régulièrement. Leur durée de vie moyenne est variable, c'est pourquoi des contrôles périodiques sont recommandés. Veuillez contacter votre revendeur pour plus d'informations.

Nettoyage

Veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer les surfaces intérieures et extérieures du couvercle du produit. N'utilisez pas de détergent alcalin.

Environnement d'exploitation

Pendant l'utilisation de tout équipement générant un laser, veuillez à ce que l'objectif de l'appareil ne soit pas exposé au faisceau laser, car il pourrait brûler.

N'exposez PAS l'appareil à de puissants rayonnements électromagnétiques.

Pour un appareil à usage intérieur uniquement, placez-le dans un environnement sec et bien ventilé.

N'orientez pas l'objectif vers le soleil ou toute autre source de lumière vive.

Assurez-vous que l'environnement d'exécution répond aux exigences de l'appareil. La température de fonctionnement doit être de -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F) et l'humidité de fonctionnement doit être de 95 % ou moins (pas de condensation).

Ne placez PAS l'appareil dans un endroit extrêmement chaud, froid, poussiéreux ou humide et ne l'exposez pas à un rayonnement électromagnétique élevé.

Prévention de la réflexion infrarouge (Si supporté)

Cet appareil peut émettre des rayonnements optiques dangereux.

NE regardez PAS la source lumineuse lorsqu'elle est allumée. Cela peut être nocif pour les yeux.

Portez une protection oculaire appropriée ou n'allumez PAS la lumière blanche lorsque vous assemblez, installez ou entretenez la caméra.

Situations d'urgence

Si de la fumée, des odeurs ou du bruit s'échappent de l'appareil, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation, puis contactez un centre de réparation.

Synchronisation de l'heure

Si l'heure locale de l'appareil n'est pas synchronisée avec celle du réseau, configurez-la manuellement lors du premier accès. Visitez la caméra via navigateur Web/logiciel client et accédez à l'interface des paramètres de l'heure.

Installation

Cette série de caméras partage une structure similaire. Nous prenons un type parmi cette série pour démonstration.

Seulement certains modèles de caméras prennent en charge le microphone. Le modèle de caméra actuel s'applique.

Assurez-vous que l'appareil est solidement fixé à tout support mural ou au plafond.

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour installer la caméra et les accessoires.

Vérifiez le contenu de l'emballage et assurez-vous que l'appareil est en bon état et que toutes les pièces d'assemblage sont incluses.

Assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter au moins huit fois le poids de l'appareil et de son support.

L'alimentation standard est en 12 V CC ou PoE. Vérifiez que l'alimentation correspond à celle de votre caméra.

Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de procéder au câblage, à l'installation ou au démontage de l'appareil.

S'assurer qu'aucune surface réfléchissante n'est trop proche de l'objectif de la caméra. La lumière IR de l'appareil peut se refléter dans l'objectif, provoquant une réflexion.



ATTENTION : Composants chauds ! La manipulation des pièces risque de brûler les doigts. Attendez une demi-heure après l'arrêt de l'appareil avant de manipuler les pièces. Cet autocollant indique que l'élément marqué peut être chaud et qu'il doit être manipulé avec précaution. La présence de cet autocollant sur un appareil indique qu'il doit être installé dans une zone dont l'accès est restreint. L'accès est réservé au personnel de service ou aux utilisateurs ayant été formés sur les raisons des restrictions appliquées à cette zone et sur toutes les précautions à prendre.


Symboles et Marques

	Information
	Avertissement
	Interdit
	Correct
	Incorrect
	Allez à la page A et continuez.


ECAMIP602B – Guide de démarrage rapide

	i. Accessoire pas nécessairement inclus. ii. Montant d'accessoires variable. iii. Ignorez cette étape si elle n'est pas requise.
mic roSD 	Carte microSD
	Mise à la terre
	Mise à la terre fonctionnelle
	Disposition
	Acheter séparément
	Autres situations
	Autres situations omises
	Imperméable
	Sautez cette étape si ce n'est pas nécessaire


1.




2.







3.




4.









1x




1x




1x




1x



2x*




1x*




1x


Interface Introduction




1.1*





1.2




1.3




2.1









2.2





2.3





2.4







2.5




3.1






2



3.

3.3



Activation et accès à une caméra réseau


Scannez le code QR pour *activer et accéder à la caméra*. Veuillez noter que des frais de données mobiles peuvent s'appliquer si un réseau Wi-Fi n'est pas disponible.



Réinitialiser et restaurer la caméra

Appuyez sur le bouton de réinitialisation **Reset** pendant environ 10 secondes lorsque la caméra s'allume ou redémarre pour restaurer les paramètres par défaut, y compris le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse IP, le numéro de port, etc.

Pour la position du bouton de réinitialisation, reportez-vous à la page d'introduction de l'interface.



Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu