




Acerca deste Manual

O Manual inclui instruções para usar e gerir o Produto. Fotos, gráficos, imagens e todas as outras informações adicionais servem apenas para descrição e explicação. A informação contida neste Manual pode estar sujeita a alterações, sem aviso prévio, devido a atualizações de ordem técnica ou outros motivos. Pode encontrar a versão mais recente deste Manual no site da empresa.

Use este Manual com a orientação e assistência de profissionais treinados para dar apoio ao Produto.

Reconhecimento de Marcas Registradas

As marcas e logotipos mencionados pertencem aos seus proprietários.

Aviso Legal

AO ABRIGO DO QUE +E PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, ESTE MANUAL E O PRODUTO DESCRITO, O QUE INCLUI HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SÃO FORNECIDOS “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM” E “COM TODAS AS FALHAS E ERROS”. A NOSSA EMPRESA NÃO OFERECE GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. A UTILIZAÇÃO DESTES PRODUTOS É DA SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A NOSSA EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS EXCEPCIONAIS, CONSEQUÊNCIAS, ACIDENTAIS OU INDIRETOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDA DE LUCROS EM NEGÓCIO, CANCELAMENTO DE NEGÓCIO OU PERDA DE DADOS, CORRUPÇÃO DE SISTEMAS OU PERDA DE DOCUMENTAÇÃO, SEJA COM BASE NA VIOLAÇÃO DE CONTRATO, DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL AO PRODUTO, OU OUTRO, EM RELAÇÃO AO USO DO PRODUTO, MESMO QUE A NOSSA EMPRESA TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS OU PERDAS. TERÁ DE RECONHECER QUE A NATUREZA DA INTERNET ACARRETA RISCOS DE SEGURANÇA, E A NOSSA EMPRESA NÃO PODERÁ ASSUMIR QUALQUER RESPONSABILIDADE PELO FUNCIONAMENTO ANORMAL, ATENTADO À PRIVACIDADE OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, PRESENÇA DE VÍRUS OU OUTROS RISCOS INERENTES À INTERNET; NO ENTANTO, A NOSSA EMPRESA DISPONIBILIZARÁ

APOIO TÉCNICO SEMPRE QUE TAL SEJA NECESSÁRIO.

TERÁ DE SE COMPROMETER A USAR ESTE PRODUTO EM CONFORMIDADE COM TODAS AS LEIS APLICÁVEIS E SERÁ O ÚNICO RESPONSÁVEL POR GARANTIR QUE A SUA UTILIZAÇÃO RESPEITA AS LEIS APLICÁVEIS. EM ESPECIAL, É RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DESTES PRODUTOS DE FORMA A NÃO VIOLAR OS DIREITOS DE TERCEIROS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DIREITOS DE PUBLICIDADE, DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL OU PROTEÇÃO DE DADOS E OUTROS DIREITOS DE PRIVACIDADE. NÃO DEVE USAR ESTE PRODUTO PARA QUALQUER UTILIZAÇÃO PROIBIDA, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO OU FABRICO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA, DESENVOLVIMENTO OU FABRICO DE ARMAS QUÍMICAS OU BIOLÓGICAS, QUAISQUER ATIVIDADES NO CONTEXTO RELACIONADAS COM QUALQUER CICLO NUCLEAR EXPLOSIVO OU PERIGOSO, OU EM APOIO A QUAISQUER ABUSOS RELATIVOS AOS DIREITOS HUMANOS.

EM CASO DE QUAISQUER CONFLITOS ENTRE ESTE MANUAL E A LEI APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Informação Regulatória Informação FCC (Comissão

Federal de Comunicações)

Tenha em conta que alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a legitimidade do utilizador para trabalhar com o equipamento.

Conformidade com FCC: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram criados para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar uma interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não podemos garantir que não possam ocorrer interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar alguma interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, o que pode ser apurado ligando e desligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

—Reoriente ou reposicione a antena receptora.

- Aumente o afastamento entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele no qual o recetor está ligado.
- Consulte o fornecedor ou um técnico especializado em rádio/TV se precisar de ajuda.

Condições FCC


Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC (Comissão Federal de Comunicações). O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

1. Este dispositivo não pode causar qualquer interferência nociva.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo uma interferência que possa causar funcionamento indesejado.


Declaração de Conformidade da UE



Este dispositivo e - se aplicável - também os acessórios fornecidos, possuem a inscrição "CE" e, como tal, estão em conformidade com os padrões europeus harmonizados aplicáveis listados na Diretiva EMC 2014/30 / EU, a Diretiva RoHS 2011/65 / EU.



2012/19/EU (diretiva WEEE): Os produtos marcados com este símbolo não podem ser descartados como lixo municipal indiferenciado dentro na União Europeia. Para uma reciclagem adequada, devolva este produto ao seu fornecedor local ao adquirir um equipamento novo semelhante ou descarte-o em pontos de recolha apropriados. Para mais informação vá a: www.recyclethis.info



2006/66/EC e respetiva alteração 2013/56/EU (diretiva referente às baterias): Este aparelho possui uma bateria que não pode ser descartada como lixo municipal indiferenciado dentro na União Europeia. Consulte a documentação sobre o produto para informação mais específica sobre a bateria. A bateria está marcada com este símbolo, que também pode incluir letras para indicar cádmio (Cd), chumbo (Pb) ou mercúrio (Hg). Para a reciclagem adequada, devolva a bateria ao seu fornecedor ou entregue-a num ponto de recolha designado. Para mais informação vá a:

www.recyclethis.info.

Em conformidade com a norma canadiana ICES-003.

Este produto está em conformidade com os requisitos CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).



Avisos e Precauções

Estas instruções visam assegurar que o utilizador usa o aparelho corretamente, evitando situações de perigo e danos materiais.

Leis e Regulamentos

O dispositivo deve ser usado em conformidade com as leis locais, regulamentos de segurança elétrica e regulamentos de prevenção de incêndio.

Transporte

Coloque o aparelho na embalagem original, ou outra semelhante, sempre que o transportar.

Fonte de Alimentação

A fonte de alimentação deve atender aos requisitos limitados de fonte de alimentação ou PS2 de acordo com a norma IEC 60950-1 ou IEC 62368-1.

NÃO ligue vários dispositivos a um único adaptador de modo a evitar sobreaquecimento ou risco de incêndio devido a sobrecarga.

Certifique-se de que a ficha está devidamente encaixada na tomada de corrente.

Sistema de Segurança

O instalador e o utilizador são responsáveis pela palavra-passe e configurações de segurança.

Pilha

Este equipamento não deve ser usado em locais onde seja frequente a presença de crianças.

ATENÇÃO: Há risco de explosão se substituir a pilha por outra que não seja do mesmo tipo. Descarte as pilhas usadas segundo as instruções

ATENÇÃO: IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS

A substituição inadequada da bateria por outra de tipo incorreto pode anular alguma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de pilhas de lítio).

Não deite a pilha no fogo ou num forno quente, nem esmague ou corte mecanicamente a pilha, o que pode resultar numa explosão.

Não deixe a bateria num ambiente com uma demasiado alta visto que tal pode resultar em explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.

Não sujeite a bateria a uma pressão de ar extremamente baixa visto que tal pode resultar em explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.

Manutenção

Se o dispositivo não funcionar corretamente, contacte o seu fornecedor ou o centro de assistência mais próximo. Não assumiremos qualquer responsabilidade por problemas causados por qualquer reparação ou manutenção não autorizada.

Alguns componentes do dispositivo (por exemplo, condensador eletrolítico) requerem substituição regular. A vida útil média pode variar, portanto, recomenda-se uma inspeção periódica. Contacte o seu fornecedor para mais informação.

Limpeza

Use um pano seco e macio sempre que limpar a superfície interior e exterior da capa do aparelho. Não use detergentes alcalinos.

Ambiente de Funcionamento

Quando estiver a usar qualquer equipamento a laser, certifique-se de que a lente do dispositivo não fica exposta ao feixe de laser, caso contrário esta pode queimar.

NÃO exponha o aparelho a radiação eletromagnética elevada.

Este dispositivo destina-se a ser usado apenas no interior, colocado num local seco e bem ventilado.

Não aponte a lente para o sol ou qualquer outra luz intensa.

Certifique-se de que o ambiente de funcionamento cumpre com os requisitos do aparelho. A temperatura de funcionamento tem de estar entre os -30 °C e os 60 °C (-22 °F a 140 °F), e a humidade tem de ser de 95% ou inferior (sem condensação).

NÃO coloque o aparelho num local extremamente quente, frio, poeirento ou húmido, e não o exponha a uma radiação eletromagnética elevada.

Iluminador de Luz Branca (se suportado)

Este produto emite radiação ótica potencialmente perigosa.

Não olhe diretamente para a fonte de luz. Podem ocorrer danos a nível ocular.

Use proteção ocular apropriada ou NUNCA rode a luz branca enquanto estiver a montar, instalar ou a fazer a manutenção da câmara.

Emergência

Se sair fumo, algum odor ou ruído do dispositivo, desligue-o imediatamente, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com o serviço de assistência.

Sincronização da Hora

Configure a hora do dispositivo manualmente para o primeiro acesso se a hora local não estiver sincronizada com a da rede. Visite o dispositivo através do navegador da web/software de cliente e vá para a interface de configuração da hora.

Instalação

As câmaras desta série têm uma estrutura semelhante. Tomamos apenas uma como exemplo para demonstração.

Apenas alguns modelos suportam microfone. O modelo da câmara em questão prevalece.

Verifique se o dispositivo está devidamente fixado a uma parede ou teto.

Certifique-se de que existe espaço suficiente para instalar o aparelho e os acessórios.

Verifique se o dispositivo dentro da embalagem está em boas condições e se inclui todas as peças de montagem.

Certifique-se de que a parede é robusta o suficiente para suportar pelo menos 4 vezes o peso do aparelho e dos acessórios de montagem.

A fonte de alimentação padrão é PoE ou 12VDC, certifique-se de que a sua fonte de alimentação se adapta à câmara.

Tenha a certeza de que desligou a corrente antes de ligar cabos, instalar ou desmontar o aparelho.

Garanta que não existe nenhuma superfície refletora demasiado perto da lente do aparelho. A luz IV do aparelho pode refletir na lente, causando reflexo.



ATENÇÃO: Peças quentes! Pode queimar os dedos ao manusear as peças. Aguarde meia hora após desligar o aparelho e antes de tocar nas peças. Este autocolante visa alertar para o facto de que o item marcado pode estar quente e não deve ser tocado sem os devidos cuidados. Tal como todos os dispositivos com este autocolante, este dispositivo deve ser instalado num local de acesso restrito; o acesso deverá ser restrito a técnicos ou a utilizadores que tenham sido instruídos sobre os motivos das restrições aplicadas à localização e sobre os cuidados que devem ser tomados.


Símbolos e Marcações

	Aviso
	Advertência
	Proibido
	Certo
	Incorreto
	Vá para a página A e continue.


ECAMIP602B – Guia Rápido

	i. Acessório não necessariamente incluído. ii. Quantidade de acessórios variável. iii. Ignore esta etapa se não for necessária
mic roSD 	Cartão MicroSD
	Ligação à Terra
	Ligação à Terra Funcional
	Eliminação
	Adquirir separadamente
	Outras situações
	Outras situações omitidas
	Impermeável
	Ignore esta etapa se não for necessária


1.




2.







3.




4.









1x




1x




1x




1x



2x*




1x*




1x


ligações Introdução




1.1*





1.2




1.3




2.1









2.2





2.3





2.4







2.5




3.1






2



3.

3.3




Ativar e Aceder à Câmara de Rede

Leia o código QR para obter *Ativar e Visitar a Câmara de Rede*. Tenha em conta que podem ser aplicadas tarifas de dados móveis se o Wi-Fi não estiver disponível.



Reiniciar e Restaurar a Câmera

Pressione o botão de reinicialização (**Reset**) durante cerca de 10 seg. quando a câmara estiver a ligar ou a reinicializar para restaurar as configurações de fábrica, incluindo nome de utilizador, palavra-passe, endereço IP, número da porta, etc. Para saber a localização do botão de reinicialização, consulte a imagem na página de introdução.



Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu