


etiampro: 

GUÍA RÁPIDA

¿Cómo configurar el kit de videovigilancia IP EtiamPro?

1. Inserte el disco duro en el grabador.
 - Consulte las instrucciones de instalación en la guía rápida de su cámara EtiamPro.
2. Conecte las cámaras IP a los puertos de red PoE con un cable de red RJ45 (patch/straight UTP).
 - No necesita un cable de alimentación adicional porque el grabador de red alimenta las cámaras.
3. Enciende el grabador.
 - Enchufe el grabador a una toma eléctrica adecuada.
 - La mayoría de los grabadores se encenderá automáticamente. De lo contrario, pulse el botón de encendido/apagado para encenderlo.
4. Active el aparato. Antes de usar el aparato, se recomienda establecer una contraseña de administrador.
 - Seleccione el idioma deseado y haga clic en 'Apply'. El grabador volverá a encenderse de forma automática. Después de que el grabador está reiniciado completamente, haga clic en 'Next'.



- Introduzca una contraseña y confirme.



Utilice una **contraseña fuerte**. Para una mayor seguridad y privacidad, cree una contraseña que tenga 8 caracteres como mínimo. Ha de incluir letras mayúsculas, letras minúsculas, números además de caracteres especiales.

En caso de uso profesional, también se recomienda cambiar la contraseña con regularidad.



EtiamPro

- Introduzca una contraseña de activación para la cámara conectada. Marque la casilla 'Gebruik het apparaatwachtwoord' para activar las cámaras conectadas desactivadas con la contraseña del aparato.
- Introduzca una dirección de correo electrónico válida para poder reiniciar la contraseña mediante el correo electrónico o la app 'Guarding Vision'. En caso de haber olvidado la contraseña, introduzca una dirección de correo electrónico válida y active 'Gebruik het apparaatwachtwoord'. Para más información, consulte el capítulo 'Reiniciar la Contraseña'.
- Haga clic en 'Activate'.

- Cree un patrón de desbloqueo con el ratón. Mantenga pulsado el botón izquierdo mientras dibuja un patrón con los 9 puntos. Suelte el botón izquierdo del ratón.


Observación:

- El patrón debe constar de al menos 4 puntos.
- Cada punto puede usarse sólo una vez.
- Vuelva a dibujar el mismo patrón de desbloqueo para confirmar.



EtiamPro

- Ajuste la fecha y la hora.
 - Seleccione su huso horario.
 - Seleccione el formato de visualización de la fecha.
 - Active la sincronización NTP.
 - Introduzca un intervalo de **60** minutos.
 - Configure el servidor NTP: **pool.ntp.org**.
 - Coloque el puerto NTP en **123**.
 - Haga clic en 'Next'.




The screenshot shows the 'Wizard' configuration interface for EtiamPro. At the top, there is a progress bar with five steps, each represented by an icon: a power button, a globe, a document, a monitor, and a smartphone. The current step is the second one, 'Time and Date'. The configuration fields are as follows:


- Tijdzone: (GMT+01:00) Amsterdam, Ber (dropdown menu)
- Datumformaat: DD-MM-YYYY (dropdown menu)
- Systeemdatum: 20-11-2021 (text input)
- Systeentijd: 01:50:53 (text input)
- NTP-tijdsynchronisatie: (toggle switch)
- Interval (min): 15 (text input)
- NTP-server: pool.ntp.org (text input)
- NTP-serverpoort: 123 (text input)

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Verlaten' (grey) on the left and 'Volgende' (blue) on the right.

- Configure la red.
 - Active la opción DHCP.
 - Active la opción 'Obtain DNS automatically'.
 - Haga clic en 'Next'.




- Configure la función 'Guarding Vision'.
 - Active la función 'Guarding Vision'. Acepta los términos de servicio y haga clic en 'OK'.




EtiamPro

- No cambie las otras opciones y haga clic en 'Finish'.




- Añada las cámaras de red. El grabador detecta automáticamente las cámaras IP conectadas y las visualiza en una lista (verde). Haga clic en 'Next'.

Haga clic en '+' para añadir una cámara manualmente. Introduzca los parámetros de la cámara: dirección IP, protocolo, puerto de gestión, etc. También, marque la casilla 'Gebruik camera activeringswachtwoord' para añadir la contraseña del aparato a la cámara IP.



EtiamPro

- Seleccione el disco duro conectado y haga clic en 'Finish'.



- Conecte el aparato a la aplicación 'Guarding Vision'. La aplicación 'Guarding Vision' permite acceder a las cámaras desde un dispositivo móvil (p.ej. smartphone, tableta).
 - Abra el menú del grabador con el botón derecho del ratón. Haga clic en el icono de configuración (rueda dentada) y seleccione Network → Guarding Vision.
 - Abra la aplicación 'Guarding Vision' en el dispositivo móvil. Si todavía no ha instalado la aplicación, escanee el código QR siguiente:

Apple App Store




Google Play Store



- Si fuera necesario, regístrese o conéctese.

EtiamPro


- Haga clic en 'Add Device'.



- Escanee el código QR visualizado y haga clic en 'Add'.




- El aparato se visualiza. Haga clic en 'Add'.




EtiamPro

- El aparato está añadido. Haga clic en « Next ».



- Introduzca un nombre y haga clic en 'Save'.





- El aparato está añadido y está listo para su uso.



EtiamPro


- Seleccione una cámara para la vista en vivo.




Es importante usar una dirección de correo electrónico para reiniciar la contraseña. La dirección de correo electrónico utilizada siempre está conectada al grabador y la aplicación 'Guarding Vision', y, si fuera necesario, se puede utilizar para reiniciar la contraseña.



Según el modelo, debe contestar a 3 preguntas. No olvida la respuesta a estas preguntas.





Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu