




etiampro: 

GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA

Como configurar o seu conjunto de vigilância por vídeo EtiamPro IP

1. Instale o disco rígido no gravador.
 - Consulte as instruções para instalação no guia de iniciação rápida da sua câmara EtiamPro.
2. Conecte as câmaras IP às portas de rede PoE usando um cabo de rede RJ45 (patch/direto UTP).
 - Não é necessária uma fonte de alimentação adicional pois as câmaras serão alimentadas através do gravador de rede.
3. Iniciar o gravador.
 - Ligue a fonte de alimentação ao gravador.
 - A maioria dos gravadores inicia automaticamente. Se não for o caso, inicie o gravador pressionando o botão.
4. Ativar o aparelho. Antes de usar o seu aparelho, recomenda-se que defina uma palavra-passe para o administrador.
 - Selecione o seu idioma e clique em Aplicar. O gravador reinicia automaticamente. Assim que tiver reiniciado totalmente, clique em Seguinte.



- Introduza a palavra-passe e confirme.



Recomenda-se a criação de uma **palavra-passe forte**. Para garantir a segurança e privacidade do seu gravador, escolha uma palavra-passe de pelo menos 8 caracteres, composta por maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.

Também se recomenda a alteração da palavra-passe regularmente, sobretudo no caso de instalações profissionais.



EtiamPro

- Introduza uma palavra-passe de ativação para a câmara conectada. Verifique o "Gebruik het apparaatwachtwoord" para ativar as câmaras conectadas inativas usando a palavra-passe do dispositivo.
- Digite um endereço de e-mail válido para redefinir a palavra-passe via e-mail ou através da aplicação Guarding Vision caso tenha esquecido a palavra-passe. Para tal, introduza um endereço de e-mail válido e ativo "Gebruik het apparaatwachtwoord". Se se esqueceu da palavra-passe, consulte o capítulo "Como Recuperar a Palavra-Passe".
- Clique em Ativar.

- Introduza a matriz de desbloqueio usando o rato. Mantenha o botão esquerdo pressionado enquanto desenha a matriz de desbloqueio entre os 9 círculos apresentados no ecrã. Liberte o botão esquerdo.

Observação:

- A matriz tem de conter pelo menos 4 círculos.
- Cada círculo só pode ser conectado uma única vez.
- Desenhe a matriz novamente para confirmar.



- Acerte a data e a hora.
 - Selecione o seu fuso horário.
 - Selecione o formato da data.
 - Ative a sincronização NTP.
 - Defina um intervalo de **60** minutos.
 - Configure o servidor NTP: **pool.ntp.org**.
 - Configure a porta NTP para **123**.
 - Clique em Seguinte.

The screenshot shows the 'Wizard' configuration window in EtiamPro. At the top, there is a progress bar with five icons: a power button, a globe, a document, a monitor, and a smartphone. The main configuration area contains the following fields and controls:

- Tijdzone:** A dropdown menu showing '(GMT+01:00) Amsterdam, Ber'.
- Datum/formaat:** A dropdown menu showing 'DD-MM-YYYY'.
- Systeemdatum:** A text field showing '20-11-2021'.
- Systeemtijd:** A text field showing '01:50:53'.
- NTP-tijdsynchronisatie:** A toggle switch that is currently turned on (blue).
- Interval (min):** A text field showing '15'.
- NTP-server:** A text field showing 'pool.ntp.org'.
- NTP-serverpoort:** A text field showing '123'.

At the bottom of the window, there are two buttons: 'Verlaten' (grey) on the left and 'Volgende' (blue) on the right.

- Configure a rede.
 - Ative a opção DHCP.
 - Ative a opção Obter DNS Automaticamente.
 - Clique em Seguinte.

Wizard

DHCP (IPv4) ☒

IP-adres: 10.15.58.28

Subnetmasker: 255.255.255.0

Standaard gateway: 10.15.58.254

Automatisch ophalen van DNS: ☒

Geprefereerde DNS-server: 10.1.7.57

Alternatieve DNS-server: 10.1.7.58

Verlaten Vorige Volgende

- Configure a função Guarding Vision.
 - Ative a função Guarding Vision. Concorde com os termos e condições e clique em OK.

Wizard

Servicevoorwaarden

De service kan kosten aan dorden met zich meebrengen. Lees de servicevoorwaarden en privacyverklaring voor meer informatie.

Scan de QR-code om de Servicevoorwaarden en Privacyverklaring te lezen

☒ Ik heb de servicevoorwaarden en privacyverklaring gelezen en ga daarmee akkoord

OK Annuleer

Verlaten Vorige Voltoeien

- Deixar as outras opções como estão e clicar em Concluir.

Wizard

Guarding Vision ☒

Verbindingsstatus Online

Status koppelen Nee

Synchronisatie platformtijd ☐

Streamcodering ☒

Server IP:

Verlaten

Vorige

Volgende

- Adicione as câmaras de rede. O gravador irá detectar automaticamente as câmaras IP conectadas e listá-las como online (verde). Clique em Seguinte.

Também pode adicionar uma câmara manualmente clicando em +. Introduza os parâmetros da câmara: endereço IP, protocolo, porta de gestão, etc. Ative também “Gebruik camera activeringswachtwoord” para adicionar a palavra-passe do dispositivo à câmara IP.

Wizard

Toegevoegde apparatenlijst

+ Aangepast toevoegen ☐ Verwijderen

☐	Camera-nr	IP-adres	Camera-naam	Status	Protocol	Bewerking	Beveiliging
☐	D1	192.168.254.2	IPCamera 01	●	HIKVISION		N/A
☐	D2	192.168.254.3	IPCamera 02	●	HIKVISION		N/A

Online apparatenlijst

Beschikbare bandbreedte: 410Mbps

+ Toevoegen + Alle toevoegen ☒ Alle activeren ☐ Ververs


☐	Nr.	IP-adres	Status	Bewerking	Protocol	Beheerpoort	Model apparaat	Serienummer
☐	1	10.15.98.136	▲		HIKVISION	8000	TVB-5706	TVB-570620170712AAWR796667677
☐	2	10.15.98.79	●		HIKVISION	8000	DS-2CD7A47FWD-XZS	DS-2CD7A47FWD-XZS20190528AAC

Verlaten

Vorige

Volgende

- Selecione o disco rígido conectado e clique em Concluir.



- Associe o dispositivo à aplicação Guarding Vision. A Guarding Vision é uma aplicação para dispositivos móveis como smartphones e tablets, que permite o acesso remoto e o controlo dos dispositivos conectados
 - Abra o menu do seu gravador usando o botão direito do rato. Clique no ícone de configuração (roda dentada) e vá a Rede → Guarding Vision.
 - Abra a aplicação Guarding Vision no seu dispositivo móvel. Se a aplicação ainda não tiver sido instalada, leia o código QR abaixo para a encontrar em:

Apple App Store




Google Play Store



- Registe-se ou faça log in se necessário.

EtiamPro


- Clique em Adicionar Dispositivo.



- Leia o código QR apresentado e clique em Adicionar.




- O dispositivo é apresentado. Clique em Adicionar.




EtiamPro


- Irá visualizar uma mensagem a indicar que a adição foi concluída. Clique em Seguinte.



- Introduza um nome se assim desejar e clique em Salvar.





- O dispositivo foi adicionado e está agora pronto a usar.



EtiamPro

- Selecione a câmara no ecrã para exibir as imagens ao vivo.



É importante usar um endereço de email para recuperar a palavra-passe. O endereço de e-mail introduzido é sempre associado ao gravador e à aplicação Guarding Vision, e pode ser usado para redefinir a sua palavra-passe, se necessário.

Conforme o modelo, poderá também ter de responder a 3 perguntas. Por favor memorize a resposta a estas perguntas!



Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu