

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Signum IoT Gateway!
Volg deze instructies om uw Signum te installeren en configureren.

1. Monteer en sluit uw Signum aan:



- Sluit de meegeleverde Molex-kabel aan op uw Signum & Velbus-installatie.
- Sluit de Signum met een ethernetkabel aan op uw thuisnetwerk.
- Controleer of de PS-LED groen is en de STAT-LED groen knippert.
- Noteer uw Signum ID.

bus


Rond uw Velbus-installatie af en stel ze in voordat u de Signum configureert!

2. Druk op de RMT-knop (CH1) linksboven op de module.

3. Maak verbinding met uw Signum via VelbusLink of de Velbus Signum App




velbus.eu/downloads




als

Als u uw Signum niet kan vinden, controleer dan of u ben verbonden met hetzelfde netwerk uw Signum en of de RMT LED (CH1) op de module brandt.

4. Volg de instructies van de Signum Snelstartgids.



5. Ga nu in Home Assistant naar Instellingen / Apparaten & diensten en druk op 'Configureer' Velbus. U moet uw installatie scannen en uitlezen.



6. Ga naar Instellingen / Signum Cloud en schakel externe toegang in (optioneel).

U kan nu de volledige kracht van uw Velbus-installatie benutten dankzij slimme IoT services, allemaal via uw smartphone!

Extra hulp nodig? Lees de volledige handleiding online of maak een helpdeskticket aan via help.velbus.eu

