


Kurzanleitung


DENVER EBO-610L




www.facebook.com/denverelectronics


Anleitung

Oberseite:




12	Kontrollleuchte	Diese Anzeige leuchtet beim Aufladen und beim Ein-/Ausschalten auf
13	Ein-/Aus-Taste	Ein-/Ausschalten: Halten Sie die Taste zum Ein- oder Ausschalten 5 Sekunden lang gedrückt. 
14	USB-Anschluss	Mit dem Computer verbinden, um Dateien zu übertragen oder zum Aufladen des Akkus.
15	Kopfhöreranschluss	Anschluss von 3.5 mm Kopfhörern (Kopfhörer sind nicht im Lieferumfang enthalten)
16	Reset	Reset-Taste im Stiftloch drücken, um den E-Book-Reader bei Problemen neu zu starten

Vorderseite:



1	E-Paper-Display	Anzeigebereich des E-Paper-Displays
2	Vorherige Seite	Gehe zu vorheriger Seite
3	Nächste Seite	Gehe zu nächster Seite
4	Vorherige Seite	Gehe zu vorheriger Seite
5	Nächste Seite	Gehe zu nächster Seite
6	Startseite	Zurück zum Desktop/Startbildschirm
7	Menü	Anzeige des Schnellmenüs
8	Navigationstaste	Navigation für hoch und runter, rechts und links
9	OK	Bestätigen und Ausführen des ausgewählten Elements
10	Zurück	Zurück zum vorherigen Bildschirm
11	Aktualisieren/ Display-Beleuchtung	Aktualisieren des E-Paper-Displays. Aktivieren der Display-Beleuchtung des E-Book-Readers beim Lesen im Dunkeln. Drücken Sie die Taste für 2-3 Sekunden, um die Beleuchtungsfunktion zu aktivieren oder deaktivieren.

Rückseite:



17	Micro-SD-Kartenleser	Falls Sie den Speicher erweitern möchten, können Sie eine Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den ausgewiesenen Steckplatz einfügen. Der Micro-SD-Kartensteckplatz unterstützt Micro-SD-Karten bis zu 32 GB. Bitte beachten Sie das Kartensymbol im Fach. Sie müssen die Micro-SD-Karte ordnungsgemäß einsetzen.
----	-----------------------------	--

Erste Schritte


Aufladen des Geräts

Vor der ersten Inbetriebnahme wird empfohlen, das Gerät aufzuladen. Bitte achten Sie darauf, dass der E-Book-Reader vollständig ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 5 Sekunden und drücken Sie die Taste OK, um das Gerät auszuschalten. Dann schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss des E-Books an und das andere Ende des USB-Kabels am PC. Der PC muss eingeschaltet sein, um den E-Book-Reader aufzuladen.


Übertragen Sie E-Books, Musik oder Foto-Dateien auf das Gerät.

Um Bücher oder andere Dateien auf Ihren DENVER EBO-610L zu kopieren, stellen Sie bitte zunächst sicher, dass der E-Book-Reader eingeschaltet ist (falls im Ruhezustand, können Sie keine Verbindung zu Ihrem PC herstellen).

Dann verbinden Sie das USB-Kabel mit dem PC und dem E-Book-Reader und drücken die OK-Taste (mittlere Taste), sobald dieser Bildschirm angezeigt wird.



Nun erhalten Sie einen neuen anklickbaren Laufwerkbuchstaben auf Ihrem PC und Sie können Ihre E-Books in den Ordner "Documents" kopieren. Kopieren Sie Musikdateien in den Ordner "Music" und Fotos in den Ordner "Pictures".



Sobald Sie Ihre Dateien übertragen haben, können Sie das USB-Kabel vom E-Book-Reader abtrennen und Suchanfragen für Bücher auf Ihrem Ebook-Reader eingeben, um die übertragenden E-Books aufzufinden.

Übertragung von DRM kopiergeschützten E-Books auf das DENVER EBO-610L

DENVER EBO-610L kann DRM-geschützte E-Books lesen. Dazu müssen Sie es von einem PC über Adobe Digital Editions übertragen.

Übertragung über Adobe Digital Editions

Laden Sie das Programm unter diesem Link herunter: <http://www.adobe.com/dk/products/digital-editions/download.html>

Wählen Sie, ob Sie es für Windows- oder Macintosh-Computer herunterladen möchten.

Adobe Digital Editions Home / D

[Oversigt](#) [Features](#) [Tech specs](#) [FAQ](#) [Release Notes](#) [Download](#)

Adobe Digital Editions 3.0 Installers

Locate your preferred platform and click on it to download the installer. Then i
Editions.

[Download Digital Edition 3.0 Macintosh \(16.9 MB\)](#)

[Download Digital Edition 3.0 Windows \(5.9 MB\)](#)

Additional Downloads

Getting Started with Adobe Digital Editions eBook

The Getting Started eBook is pre-installed with Adobe Digital Editions 3.0; how
admin user). If it is not installed or if you happen to remove it, you can downlo


[Download Getting Started with Adobe Digital Editions \(EPUB, 55 KB\)](#)

[Download Digital Edition 2.0.1 *here*](#)


Sample eBook Library

[Download sample eBooks](#) for viewing in Digital Editions


1. Laden Sie jetzt die Installationsdatei auf Ihren PC/Mac herunter. Bitte achten Sie darauf, die Datei an einem Ort abzuspeichern, den Sie wiederfinden können (z.B. unter "Downloads" oder auf dem "Desktop").
2. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei zum Starten der Installation von Adobe Digital Editions.



3. Sobald die Installation abgeschlossen ist, befindet sich eine Verknüpfung für Adobe Digital Editions auf Ihrem Desktop. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um das Programm zu öffnen.
4. Adobe-ID autorisieren
5. Öffnen Sie Adobe Digital Editions und klicken Sie auf "Help" und wählen Sie "Authorize Computer" aus.




- Falls Sie bereits eine ADOBE-ID besitzen, müssen Sie nur den Benutzernamen und das Passwort ausfüllen. Falls Sie kein Adobe ID besitzen, können Sie diese erstellen, indem Sie "Create an Adobe ID" auswählen.
- Klicken Sie auf "Authorize", sobald Sie die erforderlichen Informationen eingegeben haben.




- Jetzt ist Adobe Digital Editions autorisiert.

9. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr DENVER EBO-610L eingeschaltet ist. Dann verbinden Sie das USB-Kabel zwischen E-Book-Reader und Ihrem PC und drücken auf OK, sobald eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nun ist ein neues Symbol für DENVER EBO-610L auf der linken Seite des Benutzermenüs von Adobe Digital Editions sichtbar.




10. Manchmal ist es notwendig, DENVER EBO-610L zu autorisieren. Dies kann vorgenommen werden, indem Sie auf das Zahnradsymbol rechts neben den Geräten klicken und "authorize device" anwählen.



11. Jetzt können Sie die gewünschten E-Books hinzufügen, indem Sie auf "File" klicken und "Add to Library" anwählen. Das E-Book wird jetzt in der Übersicht "Library" angezeigt.

12. Ziehen Sie nun das E-Book auf Denver EBO-610L und achten Sie auf das kleine grüne +. Dies zeigt an, dass Sie das E-Book ablegen können. Das E-Book wird jetzt auf das Gerät DENVER EBO-610L



kopiert.

13. Wenn Sie alle Bücher kopiert haben, können Sie das USB-Kabel abtrennen und sind bereit, das Buch zu lesen.

12:03

2013/07/01 Monday



Current Reading

The Art of War

Sun Tzu

5/52 9%



Recent



Books



Image



Music



File Manager



Dict



Notes



Settings

Verlaufsmenü

Das Verlaufssymbol im Hauptmenü zeigt die letzten Bücher an, die Sie gelesen haben. Das Klicken auf "recent" auf dem Desktop, wird direkt die Verlaufsliste der zuletzt gelesenen Bücher öffnen, welche die Lese-Protokolle der zuletzt gelesenen Bücher abspeichert. Wenn Sie vorherige Lese-Protokolle löschen möchten, drücken Sie die Menüaste am E-Book-Reader und Sie können die unten stehenden Optionen auswählen:



Löschen: löscht die ausgewählten Elemente





Alle löschen: löscht alle aufgelisteten Protokolle

Buchmenü

Das Buchmenü zeigt alle Bücher an, die Sie von Ihrem PC auf Ihr E-Book-Gerät übertragen haben. Bitte beachten Sie, dass hier nur E-Book-Dateien angezeigt werden, die im Ordner Dokumente gespeichert wurden.

Das Buchmenü unterstützt die Anzeigarten „Regal“- und „Listen“-Ansicht. Die Regalansicht zeigt Buchcover an und die Listenansicht stellt eine Miniaturansicht der Buchcover dar sowie Details wie Anzeigedatentyp, Größe und Datum des Buchs. Buchcover werden nur für PDF, EPUB und FB2-Dateien angezeigt. Andere Formate unterstützen keine Buchcover und zeigen stattdessen den standardmäßigen Titel an.



Buchmenüfunktionen

Wenn Sie das Buchmenü öffnen, stehen Ihnen einige zusätzlichen Funktionen zur Verfügung. Drücken Sie die Menü-Taste auf dem E-Book-Reader und Sie erhalten die folgenden Optionen:



Suche: Durchsucht alle Dateien und Ordner auf den Inhalt. Unterstützt die Suche nach Ordnernamen und Dateiendungen. Verlassen Sie das Suchergebnis durch die Zurück-Taste.



Gehe zu Seite: mithilfe dieser Option können Sie zur gewünschten Seite springen.



Löschen: löscht die ausgewählten Elemente



Regal- und Listen-Modus: wechseln zwischen Regal- und Listenansicht.



Sortierung: Unterstützt die Sortierung nach Dateiname, Datum, Dateityp, Autor und absteigender und aufsteigender Sortierung. Die Standardsortierung ist nach aufsteigendem Dateinamen geordnet.



Eigenschaften: Überprüfen Sie die Eigenschaften der ausgewählten Elemente. Die Information enthält Dateiname, Dateityp, Dateigröße und Erstellungsdatum

Lesen

Diese Gerät unterstützt die unten stehenden Dateiformate: PDF, EPUB, Adobe DRM, FB2, MOBI, TXT,

RTF, CHM, HTML, DJVU/DJV, CHM, XLS/XLSL, RAR, ZIP,7ZIP

Lesemenü:

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my alone intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appeared to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the natural observation and the alertness of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my road I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilks were living together at 127, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no vices, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

5026

Lesen zeigt den Text und die Seitenzahl an. Verwenden Sie die Schaltflächen vorherige/nächste Seite am Gerät, um die Seiten umzublättern.

Aktivieren der Display-Beleuchtung:

Drücken und halten Sie am Gerät die Schaltfläche "Aktualisieren" für 2-3 Sekunden gedrückt, zum Ein- oder Ausschalten der Display-Beleuchtung. Die Display-Beleuchtung ist nützlich, falls Sie im Dunkeln lesen.

Lesemenü-Funktionen

Wenn Sie mit dem Lesen eines Buchs begonnen haben, dann stehen Ihnen einige Funktionen zur Verfügung, die Sie durch Drücken der Menütaste am Gerät aktivieren können.



Gehe zu Seite: mithilfe dieser Option können Sie zur gewünschten Seite springen.



Suche: Geben Sie die Schlüsselwörter ein und drücken auf Bestätigen und das Gerät durchsucht das E-Book nach Wörtern, die Ihren Suchkriterien entsprechen. Die gesuchten Schlüsselwörter werden in schwarzweißer, inversiver Markierung angezeigt.



Seiteneinstellung: Sie können die Buchstabengröße, den Zoomfaktor, den Zeilenabstand, Ränder und die Schriftart anpassen.



Lesezeichen hinzufügen: Lesezeichen für die aktuell gelesene Seite hinzufügen. Ein Lesezeichen wird in der oberen Ecke der Seite angezeigt



Lesezeichen überprüfen: Das Lesezeichen-Menü zeigt die erfolgreich hinzugefügten Lesezeichen an. Die Menüfunktion unterstützt „Einzellöschung“ und „Alle löschen“.



Drehen: Wählen Sie die gewünschte Richtung aus, dann drücken Sie auf OK.

Reflow-Display – Aktualisieren des E-Paper-Bildschirms

Graustufen – hier können Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Graustufen einstellen.



Informationen zu Büchern: Hier können Sie Informationen über das Buch einsehen, das Sie gerade lesen.

BILDER

Dieses Gerät unterstützt die unten genannten Bildformate: **JPG, BMP, TIF, PNG und GIF.**

Alle Fotos werden regulär in schwarzweißer Farbe angezeigt.



Musik

Unterstützte Formate: MP3, WMA, WAV und OGG

Musikwiedergabemenü:

Musik wird unter dem Musiksymbol des Musikordners angezeigt und den Ordnern, die auf der lokalen Festplatte und der SD-Karte gespeichert sind. Öffnen Sie Musik zum Auswählen und Wiedergeben von Musik oder klicken Sie zur Wiedergabe auf den Musik-Player auf dem Desktop. Das Musik-Player-Menü kann durch die Menütaste im Lesenü aufgerufen werden.



Dateimanager

Der Dateimanager wird für den direkten Zugriff auf alle Ordner und Dateien auf dem Gerät verwendet und bietet Ihnen Zugriff auf die Micro-SD-Karte, falls Sie diese eingesetzt haben (Micro-SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten). Drücken Sie die Menü-Taste auf dem Gerät, um die Suchfunktion, Löschfunktion etc. zu aktivieren.

Einstellungen

1. Schrifteinstellungen

Hier können Sie die Schriftart ändern, die auf dem Gerät verwendet wird.

2. Datum- und Uhrzeiteinstellungen

Passen Sie mit dieser Funktion Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minuten an. Drücken Sie die linke und rechte Navigationstaste, um die Werte nach dem Auswählen der Elemente anzupassen. Drücken Sie die Zurück-Taste zum Speichern und Beenden. 12-Stunden und 24-Stunden-System sind optional verfügbar.

3. Einstellungen der Standby-Zeit

Wählen Sie die Standby-Zeit aus, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten usw.

4. Bildschirmschoner

Zeigt das Bild an, das während dem Standby auf dem Gerät verwendet wird.

5. Voreinstellungen

Hier können Sie Einstellungen vornehmen für:

- Standardmäßiges Leseprogramm für Epub-Dateien.
- Aktualisierungsmodus.
- Beleuchtungseinstellungen. Helligkeit der Display-Beleuchtung.
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

6. Spracheinstellungen

Hier können Sie die Sprache ändern.

7. Über das Gerät

Hier können Sie den Modellnamen, die Batterieladung und Softwareversion überprüfen. Interner Speicher und Micro-SD-Speicherkarte.

8. Bedienungsanleitung

Hier finden Sie die Bedienungsanleitung.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass dieses Produkt EBO-610L den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist erhältlich unter:

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics