

DESCRIPTION DES FONCTIONS

* Description de l'afficheur

Voir notice anglaise page 4

1. " F " (mode fonctions)

Indique que le bouton " FUNC " à été sélectionné.

2. " DW " (double veille)

Indique que la fonction double veille a été sélectionnée

3. " PS " (économiseur)

Indique que la fonction d'économie des piles est en fonction

4. " " (verrouillage clavier)

Indique le verrouillage du clavier

5. " " (beep)

Indique que la confirmation par beep est enclenchée.

6. " MR " (mémoires)

Indique le mode mémoires

7. Indicateur du canal mémoire

Indique le canal mémoire sélectionné

8. Point n°2

Non utilisé

9. Point n°1

Sert à séparer la fréquence de réception (l'unité est le MHz)

10. Fréquencemètre

Indique la fréquence de réception

11. " S-RF " (indicateur de force des signaux)

Le AR108 incorpore un indicateur de réception à 10 segments. Lors de la réception d'un signal, cet indicateur précise le niveau de réception. Un signal faible sera indiqué par un ou deux segments alors qu'un signal fort sera indiqué par huit ou dix segments.

12. " BAT " (indicateur de niveau faible de la batterie)

Cet indicateur n'est pas utilisé

13. " " (indicateur de batterie)

Indique que le niveau de la batterie baisse. Si le niveau de la batterie est plus bas que le point standard, le niveau de batterie clignotera.

14. " BUSY " (occupé)

Indique qu'un signal est reçu.

* Description de la face supérieure

Voir notice anglaise page 6

1. Marche / arrêt, volume

Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer l'appareil et régler le niveau sonore désiré. Tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éteindre l'appareil.

2. Squelch (silencieux)

Ce bouton sert à éliminer le bruit de fond lors de l'absence de réception de signaux. Pour un maximum de sensibilité de réception, il est conseillé de régler le bouton juste au niveau où les parasites sont éliminés. Tout signal reçu sera alors plus fort que le bruit de fond.

3. Antenne

Cette antenne permet une réception de bonne qualité en dépit de sa taille.

4. Connecteur casque

Permet de brancher un casque ou un haut-parleur supplémentaire.

* Côté de l'appareil

1. " MON " (moniteur)

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton pour passer outre la fonction Squelch.

2. Bouton FUNC (fonctions)

Ce bouton, lorsqu'il est utilisé en même temps que les boutons de la face avant, permet d'accéder à chaque fonction.

3. Pince ceinture

Permet la fixation à la ceinture

4. Fiche d'alimentation

Permet l'utilisation d'un chargeur mural.

* Fonctions de la face avant

1. Bouton " AI / WR "

Appuyer sur le bouton " AI / WR " pour choisir la bande aviation ou la bande VHF amateur. Vérifier sur la droite de l'afficheur si un A apparaît (bande aviation) ou un V apparaît (bande VHF)

2. Bouton " ▼ " canal

a) Bouton " ▼ " canal

Appuyer sur le bouton " ▼ " pour aller sur une fréquence plus basse que celle affichée.

b) Bouton curseur gauche

La sélection des fréquences peut se faire à l'aide de la fonction curseur (" FUNC " + " ▼ ")
La fréquence désirée peut être entrée directement en utilisant cette fonction dans le mode normal ou le mode mémoires. Suivre l'exemple :

c) Exemple de sélection de fréquence

La fréquence désirée est 145.4650MHz sur la bande VHF.

- Appuyer sur le bouton " AI / WR " pour commuter sur la bande VHF, puis appuyer sur la touche " FUNC " + " ▲ ", le sixième digit de l'afficheur de fréquences commencera à clignoter. Appuyer à présent sur " ▲ " ou " ▼ " pour régler la valeur 5.
- Appuyer sur " FUNC " + " ▲ ", le cinquième digit de l'afficheur de fréquences commencera à clignoter. Appuyer à présent sur " ▲ " ou " ▼ " pour régler la valeur 6.
- Continuer cette procédure jusqu'à obtention de la fréquence désirée.
- Terminer en appuyant sur le bouton " MON ".

NOTE : si vous essayez d'entrer une fréquence non couverte par le récepteur, le AR108 ira automatiquement à la plus proche fréquence possible.

3. Bouton "▲" canal

a) Bouton "▲" canal

Appuyer sur le bouton "▲" canal pour accéder à une fréquence supérieure.

b) Bouton curseur droit

Fonction identique que pour le bouton curseur gauche

4. "☼" (lampe), bouton "BP" (beep)

a) Bouton "☼" (lampe)

Appuyer sur le bouton lampe pour éclairer l'afficheur pendant quatre secondes, après lesquelles l'éclairage se coupera de lui-même. Si vous appuyez sur un autre bouton pendant que la fonction lampe est enclenchée, le délai de quatre seconde a lieu après la dernière pression d'une touche de fonction. Si vous maintenez enfoncée la touche lampe pendant plus d'une seconde, la fonction éclairage restera toujours commutée. Il faudra alors maintenir la touche lampe plus d'une seconde pour couper l'éclairage.

b) Bouton "BP" (beep)

Cette fonction donne une confirmation sonore par un beep court. Pour désactiver cette fonction, appuyer sur "FUNC" + "LAMP". Procéder de même pour la réactiver.

5. Boutons "MR" (lecture des mémoires) et "MW" (écriture des mémoires)

Ce récepteur contient un total de 99 emplacements mémoires par bande (AIR et VHF) ou les fréquences désirées peuvent être programmées par l'utilisateur. La programmation des fréquences peut se faire des manières suivantes :

a) Selection des fréquences à l'aide de la fonction curseur

Entrer en mode de lecture des mémoires en appuyant sur le bouton "MR" afin que le symbole "MR" apparaisse sur le côté droit de l'afficheur.

Choisir l'emplacement où vous souhaitez stocker cette mémoire en maintenant les boutons "▲" ou "▼" enfoncés jusqu'à apparition du canal désiré sur l'indicateur de mémoires. Pour choisir la fréquence, suivre les indications des sections 2 et 3 en utilisant les boutons curseurs.

Une fois que la sélection de la fréquence est faite, appuyer sur le bouton "MR(MW)" ou sur le bouton "MON" pour la conserver en mémoire.

b) Dans le mode de réglage des mémoires

Dans le mode de réglage des mémoires, utiliser les boutons "▲" ou "▼" pour choisir la fréquence désirée. En procédant ainsi, les boutons "▲" ou "▼" peuvent uniquement augmenter ou diminuer la fréquence par pas d'incrément. Procéder comme il est décrit ci-dessus (a) pour choisir l'emplacement de mémoire désiré. Entrer dans le mode de réglage des mémoires en appuyant sur " FUNC " + " MR(MW) ". Le symbole "  et l'indicateur de canaux doivent se mettre à clignoter.

Pour changer la fréquence de la mémoire programmée dans l'emplacement mémoire, presser les boutons "▲" ou "▼" pour choisir la nouvelle fréquence désirée. Pour la conserver en mémoire, pressez le bouton " MR(MW) "

* Fonction " Scan skip " dans le mode mémoire

Dans le mode de réglage mémoire, presser le bouton " SC " pour choisir la fonction " Scan skip ". Celle-ci permet à l'utilisateur d'occulter lors du balayage un canal particulier. Presser les boutons "▲" ou "▼" pour activer ou désactiver cette fonction.

6. Boutons " SC " (scanner) et " DW " (double veille)

a) Le bouton " SC " (scanner)

Pour l'activer, appuyer sur le bouton " SC " pour démarrer le processus. Le récepteur AR108 s'arrêtera sur un canal actif.

Pour arrêter le balayage, appuyer simplement sur le bouton " MON ".

Pendant le balayage, le canal qui a été évité précédemment (Scan skip) ne sera pas scanné.

Le Point n°1 clignotera toute les demi-secondes sur l'afficheur

Pendant la recherche descendante (ou ascendante), appuyer sur les boutons "▲" (ou "▼") pour changer la direction de recherche

Si vous appuyez sur le bouton " FUNC " pendant que le récepteur est arrêté sur un canal actif, celui-ci sera évité au prochain balayage.

-> Affichage du message " PASS "

Remarque : a chaque fois que le récepteur est éteint puis rallumé, les canaux qui ont été programmés afin d'être évités ne le seront plus.

-> Affichage du message " EMPTY "

S'il ne reste plus qu'un seul canal d'actif après la suppression des autres, le balayage s'arrêtera et le message " EMPTY " apparaîtra sur l'afficheur.

Remarque : les autres boutons situés sur la façade du récepteur ne fonctionneront plus. Si vous appuyez dessus, un bip d'erreur se fera entendre.

b) Le bouton " DW " (double veille)

Pour activer la double veille :

1 : dans un mode autre que le mode " SCANNER ", choisissez le canal que vous désirez écouter et référencez le en canal A

2 : appuyer sur le bouton " **FUNC** " + " **SC/DW** ", vous verrez alors apparaître " DW " sur l'afficheur

3 : utiliser les boutons " ▲ " et " ▼ " pour choisir le canal B que vous voulez écouter. Une fois que le second canal est choisi, le récepteur se mettra en double veille

Pour annuler la double veille, presser el bouton " **FUNC** " + " **SC/DW** ". Notez bien que le récepteur se remettra sur le canal A par défaut. Si vous appuyer sur le bouton " **FUNC** " + " **SC/DW** " pendant que le récepteur recoit un signal sur le canal B, la double veille s'arrete sur ce canal.

Si un signal est reçu sur le canal A, l'appareil restera sur le canal A jusqu'à disparition de ce signal; si le signal est reçu sur le canal B, l'appareil retournera sur le canal A toutes les 3 secondes afin de vérifier s'il recoit un signal.

Si vous actionnez les boutons " ▲ " ou " ▼ " en mode double veille, le canal B s'elevera ou s'abaissera par rapport à sa valeur d'origine.

En mode double veille, la fonction d'economiseur de batterie ne fonctionne pas.

7. " ST " (pas d'incrementation), option verrouillage

Pour entrer dans le mode du choix du pas d'incrementation, appuyer sur le bouton " **ST** ". Cette option permet à l'utilisateur de choisir entre les pas 5kHz, 10kHz, 12.5kHz, 15kHz, 25kHz et 1MHz.

Pour revenir à une utilisation ordinaire et annuler la fonction de choix de pas, appuyer de nouveau sur " **ST** "

Appuyer sur " **FUNC** " + " **ST** " pour verrouiller tous les boutons.

8. Haut-parleur

S'il y a un problème de connection sur la prise externe, l'afficheur indiquera " **SHORT** " (court-circuit)