



Über diese Anleitung

Die Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zur Verwendung und Verwaltung des Gerätes. Alle Zeichnungen, Diagramme, Abbildungen und weitere Informationen dienen nur zur Beschreibung und Erläuterung. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können sich infolge Firmware-Updates oder aus anderen Gründen ohne Vorankündigung ändern. Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website des Unternehmens.

Bitte verwenden Sie diese Bedienungsanleitung unter Leitung und Beistand von Fachleuten, die dafür geschult sind.

Marken und Logos

Marken und Logos, sind Eigentum Ihrer jeweiligen Besitzer.

Haftungsausschluss

VORBEHALTLICH DES DURCH DAS ANWENDBARE RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANGS WERDEN HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE, OHNE MÄNGELGEWÄHR MIT ALLEN FEHLERN UND OHNE GEWÄHRLEISTUNG JEDLICHER ART AUSGELIEFERT. UNSERES UNTERNEHMEN LEHNT HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN AB, SOWOHL AUSDRÜCKLICHE ALS AUCH IMPLIZITE, EINSCHLIEßLICH DER BEDINGUNGEN DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE BENUTZUNG DES PRODUKTES ERFOLGT AUF EIGENES RISIKO. UNSER UNTERNEHMEN IST IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR BEILÄUFIG ENTSTANDENE, SPEZIELLE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN JEDLICHER ART, EINSCHLIEßLICH, UNTER ANDEREM DES ENTGANGENEN GEWINNS, DER GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, DER BESCHÄDIGUNG ODER DES VERLUSTS VON DATEN, DIE DURCH DIE VERWENDUNG DIESES GERÄTES ENTSTEHEN ODER DAMIT ZUSAMMENHÄNGEN, UND ZWAR UNABHÄNGIG VON DER RECHTSGRUNDLAGE DER HAFTUNG (VERTRAG, UNERLAUBTE HANDLUNG ODER SONSTIGE) UND ZWAR AUCH DANN, WENN UNSER UNTERNEHMEN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. HINSICHTLICH DER GERÄTE MIT INTERNETZUGRIFF ERFOLGT DIE VERWENDUNG AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. UNSER UNTERNEHMEN IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR EINEN ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖSSE ODER

ANDERE SCHÄDEN VERURSACHT DURCH CYBERANGRIFFE, HACKERANGRIFFE, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN; UNSER UNTERNEHMEN BIETET BEI BEDARF JEDOCH RECHTZEITIGEN TECHNISCHEN SUPPORT. SIE ERKLÄREN SICH AUSDRÜCKLICH DAMIT EINVERSTANDEN, DAS GERÄT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN GELTENDEN GESETZEN ZU VERWENDEN, UND SIE SIND AUCH DAFÜR VERANTWORTLICH, DASS DIE VERWENDUNG DES GERÄTES GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. SIE SIND INSBESONDERE DAFÜR VERANTWORTLICH, DAS GERÄT SO ZU VERWENDEN, DASS DIE RECHTE DRITTER NICHT VERLETZT WERDEN, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF VERÖFFENTLICHUNGSRECHTE, DIE RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM ODER DEN DATENSCHUTZ UND ANDERE PERSÖNLICHKEITSRECHTE. SIE DÜRFEN DAS GERÄT NICHT FÜR VERBOTENE ANWENDUNGEN VERWENDEN, EINSCHLIEßLICH DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN, DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG CHEMISCHER ODER BIOLOGISCHER WAFFEN, JEDLICHER AKTIVITÄTEN IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM NUKLEAREN SPRENGKÖRPER ODER UNSICHEREN NUKLEAREN BRENNSTOFFKREISLAUF BZW. ZUR UNTERSTÜTZUNG VON MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN. IM FALLE VON UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN DER BEDIENUNGSANLEITUNG UND DEM GELTENDEN RECHT IST LETZTERES MAßGEBLICH.

Behördliche Informationen FCC-Informationen

Sämtliche vom Benutzer vorgenommenen Änderungen und Modifikationen, denen die für die Einhaltung der Richtlinien verantwortliche Partei nicht ausdrücklich zugestimmt hat, können zum Entzug der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

FCC-Konformitätserklärung: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte dienen dem Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie ab und kann bei unsachgemäßer Installation und Verwendung Störungen des Funkverkehrs verursachen. Störungen bei einer bestimmten Installation können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Falls dieses Gerät Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs verursacht, die sich durch

Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lassen, kann der Benutzer versuchen, mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen die Störung zu beheben:

—Ändern Sie die Position oder Ausrichtung der Empfangsantenne.

—Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

—Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.

—Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

FCC-Bedingungen

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb muss folgende zwei Bedingungen erfüllen:


1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

2. Dieses Gerät muss Funkstörungen tolerieren, einschließlich diese, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

EU-Konformitätserklärung



Dieses Produkt und – sofern zutreffend – das mitgelieferte Zubehör sind mit "CE" gekennzeichnet und entsprechen daher den geltenden harmonisierten europäischen Normen gemäß der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für korrektes Recycling geben Sie dieses Produkt an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie es an einer der Sammelstellen. Für weitere Informationen www.recyclethis.info



2006/66/EC und deren Änderung 2013/56/EU (Batterierichtlinie): Dieses Produkt enthält eine Batterie, die innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Siehe Produktdokumentation für spezifische Hinweise zu Batterien. Die Batterie ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das zusätzlich die Buchstaben Cd für Cadmium, Pb für Blei oder Hg für Quecksilber enthalten

ECAMIP602B – Schnellanleitung

kann. Für korrektes Recycling geben Sie die Batterie an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen. Für weitere Informationen www.recyclethis.info.

Richtlinien der Industry Canada ICES-003

Dieses Gerät entspricht den kanadischen Normen ICES-003-3 (B)/NMB-3(B).



Vorsichtsmaßnahmen und

Warnhinweise

Diese Sicherheitshinweise stellen sicher, dass der Benutzer das Gerät korrekt verwenden kann, um Gefahren oder Verlust von Eigentum zu vermeiden.

Gesetze und Vorschriften

Verwenden Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften zur elektrischen Sicherheit und Brandschutzvorschriften.

Transport

Transportieren Sie das Gerät in der ursprünglichen oder einer vergleichbaren Verpackung.

Stromversorgung

Die Stromquelle muss die Anforderungen an eine Stromquelle mit begrenzter Leistung oder PS2 gemäß der Norm IEC 60950-1 oder IEC 62368-1 erfüllen.

Verbinden Sie NIE mehrere Geräte mit einem Netzteil, um Überhitzung oder Brand durch Überlastung zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass der Stecker korrekt in der Steckdose steckt.

Systemsicherheit

Der Installateur und der Benutzer sind für das Kennwort und die Sicherheitskonfiguration verantwortlich.

Batterie

Das Gerät eignet sich nicht für den Einsatz an Orten, an denen sich wahrscheinlich Kinder aufhalten.

VORSICHT: Bei Austausch der Batterie durch einen falschen Typ besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen des Herstellers.

ACHTUNG: IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS

Ein unsachgemäßer Austausch der Batterie durch einen falschen Typ

ECAMIP602B – Schnellanleitung

kann eine Schutzvorrichtung umgehen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen).

Entsorgen Sie die Batterien nicht durch Verbrennen, in einem heißen Ofen oder Zerschneiden.

Bewahren Sie Batterien nicht in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur auf, um eine Explosion oder ein Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas zu vermeiden.

Setzen Sie Batterien keinem extrem niedrigen Luftdruck aus, um eine Explosion oder ein Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas zu vermeiden.

Wartung

Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächstgelegenen Kundendienst. Wir übernehmen keine Haftung für Probleme, die durch nicht Reparatur- oder Wartungsarbeiten verursacht werden.

Einige Komponenten (z. B. Elektrolytkondensator) müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Da die durchschnittliche Lebensdauer variiert, wird eine regelmäßige Prüfung empfohlen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Händler.

Reinigung

Reinigen Sie die Innen- und Außenflächen mit einem weichen und trockenen Tuch. Verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel.

Einsatzumgebung

Beachten Sie bei der Verwendung eines Lasergerätes, dass das Objektiv des Gerätes keinem Laserstrahl ausgesetzt wird. Sonst könnte es durchbrennen

Setzen Sie das Gerät keiner hohen elektromagnetischen Strahlung aus. Nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet. Stellen Sie das Gerät nur in gut belüfteten, trockenen Räumen auf.

Richten Sie das Objektiv nicht auf die Sonne oder eine andere helle Lichtquelle.

Stellen Sie sicher, dass die Umgebung den Anforderungen des Gerätes entspricht. Die Betriebstemperatur sollte im Bereich zwischen -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F) liegen, die Luftfeuchtigkeit sollte maximal 95 % (nicht kondensierend) betragen.

Stellen Sie das Gerät nicht an extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Orten auf und setzen Sie es keiner hohen elektromagnetischen Strahlung aus.

Weißlicht (wenn unterstützt)

Gefährliche optische Strahlung möglich.

Blicken Sie während des Betriebs niemals direkt in die Lichtquelle. Dies kann schädlich sein für die Augen.

Tragen Sie immer angemessenen Augenschutz oder schalten Sie das Weißlicht während der Montage, Installation oder Wartungsarbeiten NICHT ein.

Notfall

Wenn sich Rauch, Gerüche oder Geräusche entwickeln, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich sofort an das Servicecenter.

Synchronisation der Uhrzeit

Stellen Sie die Gerätezeit bei der ersten Inbetriebnahme manuell ein, wenn die lokale Zeit nicht mit der des Netzwerks synchronisiert ist. Greifen Sie über einen Webbrowser/Client-Software auf das Gerät zu und öffnen Sie das Fenster für die Zeiteinstellungen.

Installation

Alle Kameras dieser Serie haben einen ähnlichen Aufbau. Wir nehmen nur ein Modell dieser Serie als Beispiel.

Nur einige Modelle unterstützen das Mikrofon. Wir nehmen die aktuelle Kamera als Beispiel.

Vergewissern Sie sich davon, dass das Gerät fest an der Decken- oder Wandhalterung befestigt ist.

Vergewissern Sie sich davon, dass es genügend Platz für die Installation des Gerätes und des Zubehörs gibt.

Beachten Sie, dass das Gerät sich in gutem Zustand befindet und, dass alle Montageteile im Lieferumfang enthalten sind.

Beachten Sie, dass die Wand stark genug ist, um mindestens acht Mal das Gewicht vom Gerät und Halterung tragen zu können.

Die Standard-Stromversorgung ist 12 VDC oder PoE. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der Ihrer Kamera übereinstimmt

Stellen Sie sicher, dass Sie den Netzstecker aus der Steckdose gezogen haben, bevor Sie das Gerät verkabeln, installieren oder demontieren.

Beachten Sie, dass sich keine reflektierende Oberfläche in der Nähe des Kameraobjektivs befindet. Das IR-Licht des Gerätes kann in das Objektiv reflektiert werden und eine Reflexion verursachen.



VORSICHT: Heiße Teile! Bei Berührung der Teile können Sie sich verbrennen. Warten Sie nach dem Ausschalten eine halbe Stunden, bevor Sie die Teile berühren. Der Aufkleber weist darauf hin, dass der markierte Gegenstand heiß sein kann und nur vorsichtig angefasst werden darf. Ein Gerät mit diesem Aufkleber ist für die Installation an einem Ort mit beschränktem Zugang bestimmt. Nur Wartungspersonal oder Benutzer, die über die Gründe für die Zugangsbeschränkungen und über die zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen informiert wurden, dürfen den Raum betreten.


Symbole und Zeichen

	Information
	Warnung
	Verboten
	Richtig
	Falsch
	Gehen Sie zur Seite A und fahren Sie fort.


ECAMIP602B – Schnellanleitung

	<p>i. Das Zubehörteil ist nicht unbedingt im Lieferumfang enthalten. ii. Variable Menge an Zubehörteile. iii. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn dieser nicht erforderlich ist.</p>
mic roSD 	MicroSD-Karte
	Erdung
	Funktionserdung
	Entsorgung
	Separat kaufen
	Andere Situationen
	Andere Situationen wurden weggelassen
	Wasserdicht
	Überspringen Sie diesen Schritt, wenn dieser nicht erforderlich ist.


1.




2.






3.




4.









1x




1x




1x



1x



2x*




1x*




1x


Einführung




1.1*





1.2




1.3




2.1









2.2





2.3





2.4







2.5




3.1



ECAMIP602B – Schnellanleitung




2



3.

3.3



Netzwerkamera aktivieren und konfigurieren

Scannen Sie den QR-Code, um die Funktion *Kamera aktivieren und konfigurieren* zu öffnen. Wenn keine Internetverbindung (Wi-Fi) vorhanden ist, können Gebühren für die Datenübertragung anfallen.



Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Halten Sie die **RESET**-Taste beim Einschalten oder Neustarten etwa 10 Sekunden gedrückt, um die Kamera auf Werkseinstellungen zurückzusetzen (einschließlich Benutzername, Password, IP-Adresse, Port-Nr. usw. Für die Position der RESET-Taste, siehe Abbildung unter "Einführung").



Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu